شرکت مهندسی آتی صنعت مبتکر

ATI SANAT MOBTAKER CO. LTD

ASM BOOK
(Gabbioneta)

www.atisanatmobtaker.com

شرکت محترم .....

احتراماً، به پیوست ، ASM BOOK ، شامل لیست قطعات پمپهای سانتریفیوژ Gabbioneta که توسط این شرکت قابل ارسال می باشد ، تقدیم می گردد.

خواهشمند است پس از بررسی .ASM P.NO مربوط به هر قطعه ، انتخاب و جهت تأمین به این شرکت ارسال گردد.

لازم به توضیح می باشدکه این کتاب ، تا پایان سال ۹۰ اعتبار دارد و پس از آن ، جهت دریافت کتاب به روز شده ، با آدرس زیر تماس گرفته شود.

ضمناً کتاب مربوط به قطعات یدکی پمپهای Flowserve , Ingersoll , KSB , Soulzer و ... در دست تهیه می باشد که در صورت درخواست ، ارسال خواهد شد.

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
OIL RING	100 210 514513512	100		AHP 300/200/6	0802 05
SPLIT RING	102 631 281190000	102		AHP 300/200/6	0629 02
IMPELLER WEAR RING	138 631 195210230	138	3144030123	AHP 300/200/6	0723 02
KEY	014 625 101811056	14		AHP 300/200/6	0709 01
KEY	014 625 101811050	14/34		AHP 300/200/6	0970 01
KEY	014 625 101811016	14/8		AHP 300/200/6	0969 01
KEY	014 625 101811070	14/9		AHP 300/200/6	0928 01
GASKET	144 128 700007605	144/88		AHP 300/200/6	0856 01
O- RING	019 110 000000211	19/15		AHP 300/200/6	0822 04
SCREW	028 601 421127044	28/163		AHP 300/200/6	0959 01
SCREW	028 601 421127031	28/164		AHP 300/200/6	0914 02
SCREW	028 601 421063019	28/185		AHP 300/200/6	0956 01
SCREW	028 601 421127019	28/3		AHP 300/200/6	0827 02
LOCK NUT	042 601 381000700	42		AHP 300/200/6	0960 01
OILER	050 000 122008137	50		AHP 300/200/6	0703 01
PLUG	057 200 840000213	57/1		AHP 300/200/6	0692 31
LOCK WASHER	064 601 710000700	64/5		AHP 300/200/6	0962 01
WASHER	065 601 184030101	65/3		AHP 300/200/6	0854 02
BALANCING DRUM LINER	071 631 281200101	71	3144030513	AHP 300/200/6	0628 02
OIL RING CARRIER	086 601 274840003	86/1		AHP 300/200/6	0965 01
SHAFT	005 631 272680801	5	3144031053	AHPB 250/50-8	0787 01
STRIP DIFFUSER LOCATION	031 625 277950002	31	3144031773	AHPB 250/50-8	0784 01
BALANCING DRUM LINER	071 631 272250201	71	3144031813	AHPB 250/50-8	0866 01
OIL RING CARRIER	086 601 274840003	86		AHPB 250/50-8	0851 02
IMPELLER WITHOUT WEAR RING	006 506 276210250	.6	3144031073	AHPB 250/50-8	0714 01
IMPELLER WITHOUT WEAR RING	006 506 272240251	.6/1	3144031083	AHPB 250/50-8	0715 01
IMPELLER WITHOUT WEAR RING	006 506 272240250	.6/2	3144031093	AHPB 250/50-8	0716 01
OIL RING	100 210 514513512	100		AHPB 250/50-8	0802 04
SPLIT RING	102 631 272670000	102		AHPB 250/50-8	0855 01
SPLIT RING	102 601 256160300	102/1		AHPB 250/50-8	0860 01
THROAT BUSHING	107 631 821200010	107/4	3144031943	AHPB 250/50-8	0868 01
DISTANCE SLEEVE	012 631 272660101	12	3144031353	AHPB 250/50-8	0788 01
IMPELLER WEAR RING	138 631 135150190	138	3144031163	AHPB 250/50-8	0724 01

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
IMPELLER WEAR RING	138 631 150165190	138/1	3144031183	AHPB 250/50-8	0725 01
KEY	014 625 100805036	14		AHPB 250/50-8	0793 01
KEY	014 601 101610070	14/1		AHPB 250/50-8	0789 02
KEY	014 625 100805025	14/34		AHPB 250/50-8	0792 01
KEY	014 625 100805014	14/8		AHPB 250/50-8	0791 01
KEY	014 625 100805045	14/9		AHPB 250/50-8	0794 01
KEY	014 624 201008022	14/99		AHPB 250/50-8	0790 01
GASKET COMPRISING	144 910 277840100	144/003	3144031243	AHPB 250/50-8	0858 01
GASKET	144 128 700007605	144/88		AHPB 250/50-8	0856 02
SET SCREW	185 601 424063012	185/162		AHPB 250/50-8	0968 01
O-RING	019 100 000000234	19/11		AHPB 250/50-8	0843 01
O-RING	019 100 000000320	19/14		AHPB 250/50-8	0844 01
O-RING	019 110 000000211	19/15		AHPB 250/50-8	0822 03
O-RING	019 110 000000187	19/30		AHPB 250/50-8	0859 01
O-RING	019 116 000000187	19/31		AHPB 250/50-8	0845 01
O-RING	019 102 238444806	19/44	3144031553	AHPB 250/50-8	0916 01
DEFLECTOR	022 202 268550203	22/1	3144031453	AHPB 250/50-8	0800 02
DEFLECTOR	022 202 268560203	22/11	3144031483	AHPB 250/50-8	0837 02
DEFLECTOR	022 202 268560204	22/12	3144031493	AHPB 250/50-8	0838 01
DEFLECTOR	022 202 268550204	22/13	3144031503	AHPB 250/50-8	0839 01
DEFLECTOR	022 202 268550204	22/2	3144031463	AHPB 250/50-8	0847 01
DEFLECTOR	022 202 268560204	22/3	3144031473	AHPB 250/50-8	0848 01
BEARING 1314 C3	025 000 304143060	25/6		AHPB 250/50-8	0865 01
BEARING 7311 BECBJ	025 000 203116060	25/8		AHPB 250/50-8	0814 02
SCREW	028 601 421127044	28/163		AHPB 250/50-8	0959 02
SCREW	028 620 421127031	28/164		AHPB 250/50-8	0914 01
SCREW	028 601 421063019	28/185		AHPB 250/50-8	0956 02
SCREW	028 601 421127044	28/188		AHPB 250/50-8	0857 01
SCREW	028 624 421063019	28/23		AHPB 250/50-8	0869 01
SCREW	028 601 421127019	28/3		AHPB 250/50-8	0827 01
STRIP DIFFUSER LOCATION	031 625 277950002	31/1	3144031783	AHPB 250/50-8	0785 01
STUD BOLT	036 620 991444152	36/1		AHPB 250/50-8	0917 01
BEARING COVER	038 601 274750000	38/1		AHPB 250/50-8	0818 03
BEARING COVER	038 601 273660200	38/14		AHPB 250/50-8	0849 01
LOCK NUT	042 601 381000550	42		AHPB 250/50-8	0804 03
LOCK NUT	042 601 381000700	42/1		AHPB 250/50-8	0862 02
LOCK NUT	042 631 273190301	42/23		AHPB 250/50-8	0796 01
LOCK NUT	042 631 273190201	42/24		AHPB 250/50-8	0795 01

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
LOCK NUT	042 601 381000400	42/26		AHPB 250/50-8	0861 02
OILER	050 000 122008137	50		AHPB 250/50-8	0703 02
OILER	050 001 334036131	50/1		AHPB 250/50-8	0974 01
PLUG	057 200 840000213	57/1		AHPB 250/50-8	0692 30
LOCK WASHER	064 601 710000700	64		AHPB 250/50-8	0864 01
LOCK WASHER	064 601 710000550	64/5		AHPB 250/50-8	0805 03
LOCK WASHER	064 601 710000400	64/9		AHPB 250/50-8	0863 02
LOCK WASHER	064 601 287210004	64/99		AHPB 250/50-8	0870 01
WASHER	065 601 184030101	65/3		AHPB 250/50-8	0854 01
DIFFUSER	007 506 277600600	7	3144031253	AHPB 250/50-8	0943 01
DIFFUSER	007 506 285430200	7/1	3144031263	AHPB 250/50-8	0944 01
DIFFUSER	007 506 279580504	7/2	3144031273	AHPB 250/50-8	0945 01
DIFFUSER	007 506 279580508	7/3	3144031283	AHPB 250/50-8	0946 01
DIFFUSER	007 506 279580509	7/4	3144031293	AHPB 250/50-8	0850 01
DIFFUSER	007 506 279580610	7/5	3144031303	AHPB 250/50-8	0947 01
DIFFUSER	007 506 279580605	7/50	3144031313	AHPB 250/50-8	0948 01
BALANCING DRUM LINER	071 631 272290300	71/2	3144031823	AHPB 250/50-8	0867 01
OIL RING CARRIER	086 601 274840004	86/1		AHPB 250/50-8	0798 03
SHAFT SLEEVE	087 632 272020000	87/21	3144031873	AHPB 250/50-8	0852 01
SHAFT SLEEVE	087 631 272650305	87/7	3144031853	AHPB 250/50-8	0786 01
CASING WEAR RING	009 631 851651503	9	3144031103	AHPB 250/50-8	0840 01
CASING WEAR RING	009 631 441200013	9/1	3144031123	AHPB 250/50-8	0727 01
OIL RING	100 210 514513512	100		AHPDS 300/200-7	0802 01
SPLIT RING	102 625 281190000	102	5800000018	AHPDS 300/200-7	0629 01
DISTANCE SLEEVE	012 625 281180003	12	5800000008	AHPDS 300/200-7	0627 01
IMPELLER WEAR RING	138 625 195210233	138		AHPDS 300/200-7	0633 01
IMPELLER WEAR RING	138 625 180195233	138/1		AHPDS 300/200-7	0919 01
KEY	014 625 101811056	14		AHPDS 300/200-7	0709 02
KEY	014 625 101811050	14/34		AHPDS 300/200-7	0970 02
KEY	014 625 101811016	14/8		AHPDS 300/200-7	0969 02
KEY	014 625 101811070	14/9		AHPDS 300/200-7	0928 02
KEY	014 625 101208070	14/97		AHPDS 300/200-7	0971 01
GASKET	144 128 700007605	144/88		AHPDS 300/200-7	0856 03
O-RING	019 110 000000211	19/15		AHPDS 300/200-7	0822 01
SCREW	028 601 421127031	28/163		AHPDS 300/200-7	0958 01
SCREW	028 601 421063019	28/164		AHPDS 300/200-7	0957 01
SCREW	028 601 421063019	28/185		AHPDS 300/200-7	0956 03
SCREW	028 601 421127019	28/3		AHPDS 300/200-7	0827 05

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه ایت ا... اشرفی اصفهانی ، ابتدای خیابان. ناطق نوری ، پلاک ۶ (ساختمان ۱۱۰) ، واحد۸ ، کد پستی : ۱۴۷۳۱۴۸۱۴۷
تلفن : ۹- ۰۲۱-۴۴۴۷۲۲۱۸ Email: info@atisanatmobtaker.com نمابر : ۰۲۱-۴۴۴۵۵۲۲۸

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
LOCK NUT	042 601 381000700	42	5800000019	AHPDS 300/200-7	0960 02
LOCK NUT	042 625 281150102	42/23		AHPDS 300/200-7	0625 01
LOCK NUT	042 625 281150002	42/24		AHPDS 300/200-7	0915 01
SHAFT	005 625 291060200	5	5800000001	AHPDS 300/200-7	0621 01
OILER	050 000 122008137	50		AHPDS 300/200-7	0703 03
IMPELLER WITH WEAR RING	006 525 282260000	6	5800000002	AHPDS 300/200-7	0630 01
IMPELLER WITH WEAR RING	006 525 281940001	6/1	5800000003	AHPDS 300/200-7	0632 01
IMPELLER WITH WEAR RING	006 525 281940000	6/2	5800000004	AHPDS 300/200-7	0631 01
LOCK WASHER	064 601 710000700	64/5		AHPDS 300/200-7	0962 02
WASHER	065 601 184030101	65/3		AHPDS 300/200-7	0854 04
BALANCING DRUM LINER	071 625 281200101	71	5800000013	AHPDS 300/200-7	0628 01
OIL RING CARRIER	086 601 274840003	86/1		AHPDS 300/200-7	0965 02
SHAFT SLEEVE	087 625 281160001	87/21	5800000011	AHPDS 300/200-7	0623 01
SHAFT SLEEVE	087 625 281170302	87/7	5800000010	AHPDS 300/200-7	0626 01
CASING WEAR RING	009 625 282270032	9	5800000005	AHPDS 300/200-7	0624 01
CASING WEAR RING	009 625 441500017	9/1	5800000006	AHPDS 300/200-7	0636 01
CASING WEAR RING	009 625 282270022	9/7	5800000007	AHPDS 300/200-7	0635 01
OIL RING	100 210 514513512	100		DDH 400/150	0802 02
EYE BOLT	106 501 110000120	106		DDH 400/150	0816 02
KEY	014 601 101610070	14/1		DDH 400/150	0789 01
GASKET	144 128 700013405	144/8		DDH 400/150	0832 02
GASKET	144 901 143045025	144/82		DDH 400/150	0967 01
SET SCREW	185 601 424063019	185/162		DDH 400/150	0825 02
SET SCREW	185 601 424063012	185/162		DDH 400/150	0968 02
O-RING	019 110 000000211	19/15		DDH 400/150	0822 05
DEFLECTOR	022 202 268550202	22		DDH 400/150	0799 02
DEFLECTOR	022 202 268550204	22/1		DDH 400/150	0935 01
DEFLECTOR	022 202 268560203	22/11		DDH 400/150	0837 01
DEFLECTOR	022 202 268560204	22/12		DDH 400/150	0838 02
DEFLECTOR	022 202 268560202	22/13		DDH 400/150	0807 02
DEFLECTOR	022 202 268550203	22/2		DDH 400/150	0931 01
BEARING 1314 C3	025 000 304143060	25/6		DDH 400/150	0865 02
BEARING 7311 BECBJ	025 000 203116060	25/8		DDH 400/150	0814 03
SCREW	028 601 421063019	28/12		DDH 400/150	0955 01
SCREW	028 601 421127031	28/164		DDH 400/150	0914 04

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
SCREW	028 601 421127019	28/3		DDH 400/150	0827 04
BEARING COVER	038 601 273660200	38		DDH 400/150	0808 02
BEARING COVER	038 601 274750000	38/1		DDH 400/150	0818 02
BEARING COVER	038 601 283040200	38/3		DDH 400/150	0698 02
LOCK NUT	042 601 381000550	42		DDH 400/150	0804 02
LOCK NUT	042 601 381000700	42/1		DDH 400/150	0862 01
LOCK NUT	042 601 381000400	42/26		DDH 400/150	0861 01
OILER	050 000 122008137	50		DDH 400/150	0703 04
OILER	050 001 334016131	50/1		DDH 400/150	0622 30
PLUG	057 200 840000213	57/1		DDH 400/150	0692 29
PLUG	057 601 800000213	57/32		DDH 400/150	0961 01
LOCK WASHER	064 601 710000550	64/5		DDH 400/150	0805 01
LOCK WASHER	064 601 710000700	64/6		DDH 400/150	0963 01
LOCK WASHER	064 601 710000400	64/9		DDH 400/150	0863 01
WASHER	065 601 184030102	65/2		DDH 400/150	0812 02
WASHER	065 601 184030101	65/3		DDH 400/150	0854 03
OIL RING CARRIER	086 601 274840003	86		DDH 400/150	0851 01
OIL RING CARRIER	086 601 274840004	86/1		DDH 400/150	0798 02
SHAFT	005 633 283800000	5	3144183053	DH 400/100	0776 01
IMPELLER WITHOUT WEAR RING	006 520 218270450	.6/1		DH 400/100	0712 01
IMPELLER WITHOUT WEAR RING	006 520 283760051	.6/2	3144183093	DH 400/100	0713 01
OIL RING	100 210 514513512	100	3144183473	DH 400/100	0802 03
EYE BOLT	106 501 110000120	106		DH 400/100	0816 01
THROAT BUSHING	107 631 851150014	107/3		DH 400/100	0966 01
THROAT BUSHING	107 631 851150014	107/4		DH 400/100	0912 01
DISTANCE SLEEVE	012 631 283810100	12/10	3144183183	DH 400/100	0778 01
DISTANCE SLEEVE	012 631 283810001	12/14	3144183173	DH 400/100	0797 01
IMPELLER WEAR RING	138 631 195210230	138	3144183123	DH 400/100	0723 01
IMPELLER WEAR RING	138 631 195210230	138/1	3144183123	DH 400/100	0833 01
IMPELLER WEAR RING	138 631 219811401	138/5	3144183143	DH 400/100	0782 01
KEY	014 624 102012090	14		DH 400/100	0809 01
KEY	014 601 101409063	14/1		DH 400/100	0810 01
KEY	014 624 102012110	14/34		DH 400/100	0811 01
GASKET	144 901 146549025	144		DH 400/100	0831 01
GASKET	144 901 146549025	144/1		DH 400/100	0830 01
GASKET	144 128 700013405	144/8		DH 400/100	0832 01
GASKET	144 901 144046525	144/82		DH 400/100	0835 01

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه ایت ا... اشرفی اصفهانی ، ابتدای خیابان. ناطق نوری ، پلاک ۶ (ساختمان ۱۱۰) ، واحد۸ ، کد پستی : ۱۴۷۳۱۴۸۱۴۷
تلفن : ۹- ۰۲۱-۴۴۴۷۲۲۱۸ Email: info@atisanatmobtaker.com نمابر : ۰۲۱-۴۴۴۵۵۲۲۸

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
BEARING BUSHING	147 631 283820001	147		DH 400/100	0817 01
SET SCREW	185 601 424063019	185/162		DH 400/100	0825 01
O- RING	019 110 000000211	19/15		DH 400/100	0822 02
CIR CLIP	020 624 502360750	20		DH 400/100	0783 01
DEFLECTOR	022 202 268550202	22	3144183243	DH 400/100	0799 01
DEFLECTOR	022 202 268550203	22/1	3144183253	DH 400/100	0800 01
DEFLECTOR	022 202 268560201	22/11	3144183273	DH 400/100	0823 01
DEFLECTOR	022 202 268560203	22/12	3144183283	DH 400/100	0824 01
DEFLECTOR	022 202 268560202	22/13	3144183133	DH 400/100	0807 01
DEFLECTOR	022 202 268550201	22/2	3144183263	DH 400/100	0801 01
BEARING	025 000 307123060	25/6		DH 400/100	0815 01
BEARING	025 000 203116060	25/8		DH 400/100	0814 01
SCREW	028 601 421063019	28/12		DH 400/100	0955 02
SCREW	028 601 421127031	28/164		DH 400/100	0914 03
SCREW	028 601 421127019	28/3		DH 400/100	0827 03
STUD BOLT	036 620 331285076	36/1		DH 400/100	0821 01
BEARING COVER	038 601 273660200	38		DH 400/100	0808 01
BEARING COVER	038 601 274750000	38/1		DH 400/100	0818 01
BEARING COVER	038 601 283040010	38/2		DH 400/100	0819 01
BEARING COVER	038 601 283040200	38/3		DH 400/100	0820 01
LOCK NUT	042 601 381000550	42		DH 400/100	0804 01
LOCK NUT	042 601 381000600	42/1	3144183303	DH 400/100	0803 01
LOCK NUT	042 631 235241302	42/23		DH 400/100	0779 01
LOCK NUT	042 631 235241303	42/24		DH 400/100	0780 01
LOCK NUT	042 601 381000350	42/26		DH 400/100	0828 01
OILER	050 000 122008137	50		DH 400/100	0703 05
OILER	050 001 334016131	50/1		DH 400/100	0622 25
PLUG	057 200 840000213	57/1		DH 400/100	0692 13
PLUG	057 601 800000213	57/28		DH 400/100	0760 32
PLUG	057 601 800000213	57/32		DH 400/100	0961 02
LOCK WASHER	064 601 710000550	64/5		DH 400/100	0805 02
LOCK WASHER	064 601 710000600	64/6		DH 400/100	0806 01
LOCK WASHER	064 601 710000350	64/9		DH 400/100	0829 01
WASHER	065 601 184030102	65/2		DH 400/100	0812 01
WASHER	065 601 184030104	65/3		DH 400/100	0813 01
BALANCING DRUM LINER	071 631 283830001	71	3144183443	DH 400/100	0781 01
OIL RING CARRIER	086 601 274840002	86		DH 400/100	0704 01
OIL RING CARRIER	086 601 274840004	86/1		DH 400/100	0798 01

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه ایت ا... اشرفی اصفهانی ، ابتدای خیابان. ناطق نوری ، پلاک ۶ (ساختمان ۱۱۰) ، واحد۸ ، کد پستی : ۱۴۷۳۱۴۸۱۴۷
تلفن : ۹-۴۴۴۷۲۲۱۸-۰۲۱ Email: info@atisanatmobtaker.com نمابر : ۴۴۴۵۵۲۲۸-۰۲۱

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
CASING WEAR RING	009 631 842252103	9	3144183103	DH 400/100	0728 01
CASING WEAR RING	009 631 842252103	9/1	3144183103	DH 400/100	0730 01
SHAFT	005 625 371500201	5	3144642063	R 120/25 GM1	0655 04
IMPELLER NUT	094 625 371840000	94		R 120/25 GM1	0647 02
IMPELLER WITHOUT WEAR RING	006 525 371200050	.6	3144642083	R 120/25 GM1	0717 01
OIL RING	100 210 507907208	100		R 120/25 GM1	0600 02
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 120/25 GM1	0700 19
THROAT BUSHING	107 625 820780717	107	3144642433	R 120/25 GM1	0697 18
IMPELLER WEAR RING	138 625 080090233	138		R 120/25 GM1	0761 01
IMPELLER WEAR RING	138 625 080090233	138/1		R 120/25 GM1	0646 05
KEY	014 625 100807050	14		R 120/25 GM1	0609 18
KEY	014 601 100807056	14/1		R 120/25 GM1	0610 18
GASKET	144 901 117019025	144/1		R 120/25 GM1	0601 04
GASKET	144 128 700009305	144/5		R 120/25 GM1	0841 14
GASKET	144 128 700009405	144/6		R 120/25 GM1	0930 01
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 120/25 GM1	0612 14
SET SCREW	185 601 424063012	185/2		R 120/25 GM1	0606 13
SET SCREW	185 601 424063009	185/9		R 120/25 GM1	0611 13
DEFLECTOR	022 202 371260300	22	3144642223	R 120/25 GM1	0596 11
DEFLECTOR	022 202 371240100	22/1	3144642233	R 120/25 GM1	0597 11
DEFLECTOR	022 202 371340000	22/2	3144642243	R 120/25 GM1	0598 11
BEARING	025 000 105103060	25		R 120/25 GM1	0651 17
BEARING	025 000 203096060	25/8		R 120/25 GM1	0652 17
SCREW	028 624 421079031	28		R 120/25 GM1	0617 19
SCREW	028 624 421079031	28/1		R 120/25 GM1	0752 19
SCREW	028 601 421079019	28/3		R 120/25 GM1	0701 17
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 120/25 GM1	0702 19
STUD BOLT	036 617 441158057	36/1		R 120/25 GM1	0708 01
STUD BOLT	036 601 441158050	36/2		R 120/25 GM1	0663 17
BEARING COVER	038 202 371370002	38		R 120/25 GM1	0599 13
BEARING COVER	038 601 371350000	38/1		R 120/25 GM1	0698 11
LOCK NUT	042 601 381000450	42/1		R 120/25 GM1	0759 21
OILER	050 000 122008137	50		R 120/25 GM1	0703 06
OILER	050 001 334016131	50/1		R 120/25 GM1	0622 18
PLUG	057 601 800000483	57		R 120/25 GM1	0691 19
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 120/25 GM1	0692 20
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 120/25 GM1	0693 19
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 120/25 GM1	0760 19

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
LOCK WASHER	064 625 371760000	64/2		R 120/25 GM1	0758 04
LOCK WASHER	064 601 710000450	64/6		R 120/25 GM1	0608 02
CASING COVER	079 625 371601216	79		R 120/25 GM1	0687 01
CASING WEAR RING	009 625 451300907	9	3144642103	R 120/25 GM1	0731 01
CASING WEAR RING	009 625 451300907	9/1	3144642103	R 120/25 GM1	0641 03
STOP RING	099 601 371800000	99		R 120/25 GM1	0603 02
SHAFT	005 633 371500201	5		R 160/25 GM1	0655 03
KEY	014 624 100807050	14		R 160/25 GM1	0609 15
OIL RING	100 210 507907208	100		R 160/25 GM1	0600 22
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 160/25 GM1	0700 16
THROAT BUSHING	107 631 820780714	107		R 160/25 GM1	0697 09
IMPELLER WEAR RING	138 631 080090230	138		R 160/25 GM1	0761 02
IMPELLER WEAR RING	138 631 080090230	138/1		R 160/25 GM1	0646 16
KEY	014 601 100807056	14/1		R 160/25 GM1	0610 16
GASKET	144 901 117019025	144/1		R 160/25 GM1	0601 03
GASKET	144 128 700009305	144/5		R 160/25 GM1	0841 15
GASKET	144 128 700009405	144/6		R 160/25 GM1	0930 02
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 160/25 GM1	0612 19
SET SCREW	185 601 424063012	185/2		R 160/25 GM1	0606 16
SET SCREW	185 601 424063009	185/9		R 160/25 GM1	0611 16
DEFLECTOR	022 202 371260300	22		R 160/25 GM1	0596 18
DEFLECTOR	022 202 371240100	22/1		R 160/25 GM1	0597 17
DEFLECTOR	022 202 371340000	22/2		R 160/25 GM1	0598 18
BEARING	025 000 105103060	25		R 160/25 GM1	0651 15
BEARING	025 000 203096060	25/8		R 160/25 GM1	0652 15
SCREW	028 624 421079031	28		R 160/25 GM1	0617 17
SCREW	028 624 421079031	28/1		R 160/25 GM1	0752 17
SCREW	028 601 421079019	28/3		R 160/25 GM1	0701 15
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 160/25 GM1	0702 17
STUD BOLT	036 6174B1158057	36/1		R 160/25 GM1	0708 02
STUD BOLT	036 601 441158050	36/2		R 160/25 GM1	0663 15
BEARING COVER	038 202 371370002	38		R 160/25 GM1	0599 18
BEARING COVER	038 601 371350000	38/1		R 160/25 GM1	0698 16
LOCK NUT	042 601 381000450	42/1		R 160/25 GM1	0759 14
OILER	050 000 122008137	50		R 160/25 GM1	0703 07
OILER	050 001 334016131	50/1		R 160/25 GM1	0622 15
PLUG	057 601 800000483	57		R 160/25 GM1	0691 16
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 160/25 GM1	0692 17
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 160/25 GM1	0693 16

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 160/25 GM1	0760 16
LOCK WASHER	064 625 371760000	64/2		R 160/25 GM1	0758 03
LOCK WASHER	064 601 710000450	64/6		R 160/25 GM1	0608 17
CASING COVER	079 618 371601216	79		R 160/25 GM1	0687 02
IMPELLER NUT	094 625 371840000	94		R 160/25 GM1	0647 04
STOP RING	099 601 371800000	99		R 160/25 GM1	0603 17
SHAFT	005 625 371500201	5	3144643053	R 160/50 GM1	0655 01
KEY	014 625 100807050	14		R 160/50 GM1	0609 01
OILER	050 000 122008137	50		R 160/50 GM1	0703 08
IMPELLER NUT	094 625 371840000	94		R 160/50 GM1	0647 01
IMPELLER WITHOUT WEAR RING	006 525 370760052	.6	3144643083	R 160/50 GM1	0644 01
PUMP CASING	001 525 370800015	1		R 160/50 GM1	0952 01
OIL RING	100 210 507907208	100		R 160/50 GM1	0600 03
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 160/50 GM1	0700 01
THROAT BUSHING	107 625 820780717	107	3144643433	R 160/50 GM1	0697 16
IMPELLER WEAR RING	138 625 110120233	138		R 160/50 GM1	0645 01
IMPELLER WEAR RING	138 625 080090233	138/1		R 160/50 GM1	0646 02
KEY	014 601 100807056	14/1		R 160/50 GM1	0610 01
GASKET	144 901 117019025	144/1		R 160/50 GM1	0601 01
GASKET	144 128 700009305	144/5		R 160/50 GM1	0841 02
GASKET	144 128 700009405	144/6		R 160/50 GM1	0930 03
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 160/50 GM1	0612 01
SET SCREW	185 601 424063012	185/2		R 160/50 GM1	0606 01
SET SCREW	185 601 424063009	185/9		R 160/50 GM1	0611 01
DEFLECTOR	022 202 371260300	22	3144643313	R 160/50 GM1	0596 02
DEFLECTOR	022 202 371240100	22/1	3144643323	R 160/50 GM1	0597 02
DEFLECTOR	022 202 371340000	22/2	3144643333	R 160/50 GM1	0598 02
BEARING	025 000 105103060	25		R 160/50 GM1	0651 01
BEARING	025 000 203096060	25/8		R 160/50 GM1	0652 01
SCREW	028 625 421079031	28		R 160/50 GM1	0617 02
SCREW	028 625 421079031	28/1		R 160/50 GM1	0752 02
SCREW	028 601 421079019	28/3		R 160/50 GM1	0701 02
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 160/50 GM1	0702 02
STUD BOLT	036 617 441158057	36/1		R 160/50 GM1	0708 03
STUD BOLT	036 601 441158050	36/2		R 160/50 GM1	0663 03
BEARING COVER	038 202 371370002	38		R 160/50 GM1	0599 02
BEARING COVER	038 601 371350000	38/1		R 160/50 GM1	0698 02
LOCK NUT	042 601 381000450	42/1		R 160/50 GM1	0759 02

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
OILER	050 001 334016131	50/1		R 160/50 GM1	0622 03
PLUG	057 601 800000483	57		R 160/50 GM1	0691 01
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 160/50 GM1	0692 01
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 160/50 GM1	0693 01
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 160/50 GM1	0760 01
LOCK WASHER	064 625 371760000	64/2		R 160/50 GM1	0758 01
LOCK WASHER	064 601 710000450	64/6		R 160/50 GM1	0608 03
CASING COVER	079 625 371601216	79		R 160/50 GM1	0687 03
CASING WEAR RING	009 625 451601207	9		R 160/50 GM1	0594 01
CASING WEAR RING	009 625 451300907	9/1		R 160/50 GM1	0641 02
STOP RING	099 601 371800000	99		R 160/50 GM1	0603 03
CASING WEAR RING	009 625 451601207	9		R 160/80 GM1	0594 02
IMPELLER WEAR RING	138 625 110120233	138		R 160/80 GM1	0645 02
OIL RING	100 210 507907208	100		R 160/80 GM1	0600 14
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 160/80 GM1	0700 04
IMPELLER WEAR RING	138 625 080090233	138/1		R 160/80 GM1	0646 03
KEY	014 625 100807050	14		R 160/80 GM1	0609 04
KEY	014 601 100807056	14/1		R 160/80 GM1	0610 04
GASKET	144 901 117019025	144/1		R 160/80 GM1	0601 02
GASKET	144 128 700009305	144/5		R 160/80 GM1	0841 04
GASKET	144 128 700009405	144/6		R 160/80 GM1	0930 04
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 160/80 GM1	0612 04
SET SCREW	185 601 424063012	185/2		R 160/80 GM1	0606 04
SET SCREW	185 601 424063009	185/9		R 160/80 GM1	0611 04
DEFLECTOR	022 218 371260300	22		R 160/80 GM1	0596 14
DEFLECTOR	022 218 371240100	22/1		R 160/80 GM1	0597 24
DEFLECTOR	022 601 371340000	22/2		R 160/80 GM1	0598 14
BEARING	025 000 105103060	25		R 160/80 GM1	0651 04
BEARING	025 000 203096060	25/8		R 160/80 GM1	0652 04
SCREW	028 624 421079031	28		R 160/80 GM1	0617 04
SCREW	028 624 421079031	28/1		R 160/80 GM1	0752 04
SCREW	028 601 421079019	28/3		R 160/80 GM1	0701 04
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 160/80 GM1	0702 04
STUD BOLT	036 6174B1158057	36/1		R 160/80 GM1	0708 04
STUD BOLT	036 601 441158050	36/2		R 160/80 GM1	0663 04
BEARING COVER	038 601 371370002	38		R 160/80 GM1	0599 06
BEARING COVER	038 601 371350000	38/1		R 160/80 GM1	0698 17
LOCK NUT	042 601 381000450	42/1		R 160/80 GM1	0759 11
SHAFT	005 625 371500201	5		R 160/80 GM1	0655 02

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
OILER	050 000 122008137	50		R 160/80 GM1	0703 09
OILER	050 001 334016131	50/1		R 160/80 GM1	0622 04
PLUG	057 601 800000483	57		R 160/80 GM1	0691 04
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 160/80 GM1	0692 04
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 160/80 GM1	0693 04
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 160/80 GM1	0760 04
LOCK WASHER	064 625 371760000	64/2		R 160/80 GM1	0758 02
LOCK WASHER	064 601 710000450	64/6		R 160/80 GM1	0608 14
CASING WEAR RING	009 625 451300907	9/1		R 160/80 GM1	0641 01
IMPELLER NUT	094 625 371840000	94		R 160/80 GM1	0647 03
STOP RING	099 601 371800000	99		R 160/80 GM1	0603 14
SHAFT	005 639 371500200	5		R 200/25 GM1	0593 19
SHAFT	005 625 371500200	5	3144632553	R 200/25 GM1	0593 20
IMPELLER WITHOUT WEAR RING	006 539 390690051	.6		R 200/25 GM1	0721 01
IMPELLER WITHOUT WEAR RING	006 525 390690051	.6	3144632573	R 200/25 GM1	0721 02
OIL RING	100 210 507907208	100	3144632923	R 200/25 GM1	0600 01
OIL RING	100 210 507907208	100		R 200/25 GM1	0600 05
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 200/25 GM1	0700 13
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 200/25 GM1	0700 18
THROAT BUSHING	107 625 820780717	107	3144632933	R 200/25 GM1	0697 17
IMPELLER WEAR RING	138 625 090100233	138	3144632623	R 200/25 GM1	0650 02
IMPELLER WEAR RING	138 639 090100233	138		R 200/25 GM1	0650 05
IMPELLER WEAR RING	138 625 080090233	138/1		R 200/25 GM1	0646 04
IMPELLER WEAR RING	138 639 080090233	138/1		R 200/25 GM1	0646 07
KEY	014 639 100807050	14		R 200/25 GM1	0609 11
KEY	014 625 100807050	14		R 200/25 GM1	0609 17
KEY	014 601 100807056	14/1		R 200/25 GM1	0610 11
KEY	014 601 100807056	14/1		R 200/25 GM1	0610 17
GASKET	144 901 120522525	144/1		R 200/25 GM1	0602 01
GASKET	144 903 120522525	144/1		R 200/25 GM1	0602 03
GASKET	144 128 700009305	144/5		R 200/25 GM1	0841 10
GASKET	144 128 700009305	144/5		R 200/25 GM1	0841 13
GASKET	144 128 700009405	144/6		R 200/25 GM1	0930 05
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 200/25 GM1	0612 10
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 200/25 GM1	0612 13
SET SCREW	185 601 424063012	185/2		R 200/25 GM1	0606 09
SET SCREW	185 601 424063012	185/2		R 200/25 GM1	0606 12

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
SET SCREW	185 601 424063009	185/9		R 200/25 GM1	0611 09
SET SCREW	185 601 424063009	185/9		R 200/25 GM1	0611 12
DEFLECTOR	022 202 371260300	22		R 200/25 GM1	0596 07
DEFLECTOR	022 202 371260300	22	3144632743	R 200/25 GM1	0596 10
DEFLECTOR	022 202 371240100	22/1		R 200/25 GM1	0597 07
DEFLECTOR	022 202 371240100	22/1	3144632753	R 200/25 GM1	0597 10
DEFLECTOR	022 202 371340000	22/2		R 200/25 GM1	0598 07
DEFLECTOR	022 202 371340000	22/2	3144632763	R 200/25 GM1	0598 10
BEARING	025 000 105103060	25		R 200/25 GM1	0651 16
BEARING 6210/C3	025 000 105103060	25		R 200/25 GM1	0651 23
BEARING	025 000 203096060	25/8		R 200/25 GM1	0652 16
BEARING 7309 BECBJ	025 000 203096060	25/8		R 200/25 GM1	0652 22
BRACKET	026 501 370210201	26		R 200/25 GM1	0706 01
SCREW	028 639 421079031	28		R 200/25 GM1	0617 13
SCREW	028 624 421079031	28		R 200/25 GM1	0617 18
SCREW	028 639 421079031	28/1		R 200/25 GM1	0752 13
SCREW	028 624 421079031	28/1		R 200/25 GM1	0752 18
SCREW	028 601 421079019	28/3		R 200/25 GM1	0701 16
SCREW	028 601 421079019	28/3		R 200/25 GM1	0701 23
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 200/25 GM1	0702 13
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 200/25 GM1	0702 18
STUD BOLT	036 6394B1158057	36/1		R 200/25 GM1	0708 05
STUD BOLT	036 617 441158057	36/1		R 200/25 GM1	0708 06
STUD BOLT	036 601 441158050	36/2		R 200/25 GM1	0663 11
STUD BOLT	036 601 441158050	36/2		R 200/25 GM1	0663 16
BEARING COVER	038 202 371370002	38		R 200/25 GM1	0599 01
BEARING COVER	038 202 371370002	38		R 200/25 GM1	0599 12
BEARING COVER	038 601 371350000	38/1		R 200/25 GM1	0698 01
BEARING COVER	038 601 371350000	38/1		R 200/25 GM1	0698 10
LOCK NUT	042 601 381000450	42/1		R 200/25 GM1	0759 01
LOCK NUT	042 601 381000450	42/1		R 200/25 GM1	0759 03
OILER	050 000 122008137	50		R 200/25 GM1	0703 10
OILER	050 001 334016131	50/1		R 200/25 GM1	0622 12
OILER	050 001 334016131	50/1		R 200/25 GM1	0622 17
PLUG	057 601 800000483	57		R 200/25 GM1	0691 13
PLUG	057 601 800000483	57		R 200/25 GM1	0691 18
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 200/25 GM1	0692 14
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 200/25 GM1	0692 19

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 200/25 GM1	0693 13
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 200/25 GM1	0693 18
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 200/25 GM1	0760 13
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 200/25 GM1	0760 18
LOCK WASHER	064 639 371760001	64/2		R 200/25 GM1	0605 07
LOCK WASHER	064 625 371760001	64/2		R 200/25 GM1	0605 10
LOCK WASHER	064 601 710000450	64/6		R 200/25 GM1	0608 01
LOCK WASHER	064 601 710000450	64/6		R 200/25 GM1	0608 05
CASING COVER	079 539 371601221	79		R 200/25 GM1	0923 01
CASING COVER	079 625 371601221	79		R 200/25 GM1	0923 02
CASING WEAR RING	009 639 451601007	9		R 200/25 GM1	0648 02
CASING WEAR RING	009 625 451601007	9	3144632583	R 200/25 GM1	0648 04
CASING WEAR RING	009 625 451600907	9/1	3144632603	R 200/25 GM1	0649 01
CASING WEAR RING	009 639 451600907	9/1		R 200/25 GM1	0649 02
IMPELLER NUT	094 625 371770000	94		R 200/25 GM1	0604 09
IMPELLER NUT	094 639 371770000	94		R 200/25 GM1	0604 13
STOP RING	099 601 371800000	99		R 200/25 GM1	0603 01
STOP RING	099 601 371800000	99		R 200/25 GM1	0603 05
SHAFT	005 633 371500200	5	3144644053	R 200/38 GM1	0593 09
IMPELLER WITHOUT WEAR RING	006 525 390690052	.6		R 200/38 GM1	0642 01
IMPELLER WITHOUT WEAR RING	006 534 370050050	.6	3144644073	R 200/38 GM1	0690 01
PUMP CASING	001 525 370180025	1		R 200/38 GM1	0953 01
OIL RING	100 210 507907208	100		R 200/38 GM1	0600 04
OIL RING	100 210 507907208	100		R 200/38 GM1	0600 18
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 200/38 GM1	0700 12
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 200/38 GM1	0700 28
THROAT BUSHING	107 631 820780714	107	3144644393	R 200/38 GM1	0697 07
THROAT BUSHING	107 625 820780717	107		R 200/38 GM1	0697 21
INDUCER	109 534 370140001	109		R 200/38 GM1	0696 01
IMPELLER WEAR RING	138 631 110120230	138		R 200/38 GM1	0645 08
IMPELLER WEAR RING	138 625 090100233	138		R 200/38 GM1	0650 06
IMPELLER WEAR RING	138 625 080090233	138/1		R 200/38 GM1	0646 08
IMPELLER WEAR RING	138 631 110120230	138/1		R 200/38 GM1	0918 01
KEY	014 625 100807050	14	3144644263	R 200/38 GM1	0609 10
KEY	014 625 100807050	14		R 200/38 GM1	0609 12
KEY	014 601 100807056	14/1		R 200/38 GM1	0610 10
KEY	014 601 100807056	14/1		R 200/38 GM1	0610 12

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه ایت ا... اشرفی اصفهانی ، ابتدای خیابان. ناطق نوری ، پلاک ۶ (ساختمان ۱۱۰) ، واحد۸ ، کد پستی : ۱۴۷۳۱۴۸۱۴۷
تلفن : ۹-۴۴۴۷۲۲۱۸-۰۲۱ Email: info@atisanatmobtaker.com نمابر : ۴۴۴۵۵۲۲۸-۰۲۱

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
GASKET	144 901 120522525	144/1		R 200/38 GM1	0602 02
GASKET	144 901 120522525	144/1		R 200/38 GM1	0602 04
GASKET	144 128 700009305	144/5		R 200/38 GM1	0841 09
GASKET	144 128 700009305	144/5		R 200/38 GM1	0841 23
GASKET	144 128 700009405	144/6		R 200/38 GM1	0930 06
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 200/38 GM1	0612 09
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 200/38 GM1	0612 28
SET SCREW	185 601 424063012	185/2		R 200/38 GM1	0606 08
SET SCREW	185 601 424063012	185/2		R 200/38 GM1	0606 24
SET SCREW	185 601 424063009	185/9		R 200/38 GM1	0611 08
SET SCREW	185 601 424063009	185/9		R 200/38 GM1	0611 24
DEFLECTOR	022 202 371260300	22	3144644233	R 200/38 GM1	0596 06
DEFLECTOR	022 202 371260300	22		R 200/38 GM1	0596 19
DEFLECTOR	022 202 371240100	22/1	3144644243	R 200/38 GM1	0597 06
DEFLECTOR	022 202 371240100	22/1		R 200/38 GM1	0597 20
DEFLECTOR	022 202 371340000	22/2	3144644253	R 200/38 GM1	0598 06
DEFLECTOR	022 202 371340000	22/2		R 200/38 GM1	0598 21
BEARING	025 000 105103060	25		R 200/38 GM1	0651 10
BEARING 6210/C3	025 000 105103060	25		R 200/38 GM1	0651 11
BEARING	025 000 203096060	25/8		R 200/38 GM1	0652 10
BEARING 7309 BECBJ	025 000 203096060	25/8		R 200/38 GM1	0652 11
BRACKET	026 501 370210201	26		R 200/38 GM1	0706 02
SCREW	028 624 421079031	28		R 200/38 GM1	0617 12
SCREW	028 624 421079031	28		R 200/38 GM1	0617 30
SCREW	028 624 421079031	28/1		R 200/38 GM1	0752 12
SCREW	028 624 421079031	28/1		R 200/38 GM1	0752 30
SCREW	028 601 421079019	28/3		R 200/38 GM1	0701 10
SCREW	028 601 421079019	28/3		R 200/38 GM1	0701 11
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 200/38 GM1	0702 12
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 200/38 GM1	0702 30
STUD BOLT	036 617 441158057	36/1		R 200/38 GM1	0708 07
STUD BOLT	036 620 441158057	36/1		R 200/38 GM1	0708 08
STUD BOLT	036 601 441158050	36/2		R 200/38 GM1	0663 10
STUD BOLT	036 620 441158050	36/2		R 200/38 GM1	0663 22
BEARING COVER	038 202 371370002	38		R 200/38 GM1	0599 09
BEARING COVER	038 202 371370002	38		R 200/38 GM1	0599 20
BEARING COVER	038 601 371350000	38/1		R 200/38 GM1	0698 07
BEARING COVER	038 601 371350000	38/1		R 200/38 GM1	0698 18
LOCK NUT	042 601 381000450	42/1		R 200/38 GM1	0759 15

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
LOCK NUT	042 601 381000450	42/1		R 200/38 GM1	0759 22
SHAFT	005 625 371500200	5		R 200/38 GM1	0593 15
OILER	050 000 122008137	50		R 200/38 GM1	0703 11
OILER	050 001 334016131	50/1		R 200/38 GM1	0622 11
OILER	050 001 334016131	50/1		R 200/38 GM1	0622 27
PLUG	057 601 800000483	57		R 200/38 GM1	0691 12
PLUG	057 601 800000483	57		R 200/38 GM1	0691 29
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 200/38 GM1	0692 12
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 200/38 GM1	0692 33
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 200/38 GM1	0693 12
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 200/38 GM1	0693 28
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 200/38 GM1	0760 12
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 200/38 GM1	0760 28
LOCK WASHER	064 625 371760001	64/2	3144644313	R 200/38 GM1	0605 06
LOCK WASHER	064 625 371760001	64/2		R 200/38 GM1	0605 16
LOCK WASHER	064 601 710000450	64/6		R 200/38 GM1	0608 04
LOCK WASHER	064 601 710000450	64/6		R 200/38 GM1	0608 21
CASING COVER	079 618 371601217	79		R 200/38 GM1	0688 01
CASING COVER	079 625 371601217	79		R 200/38 GM1	0688 02
CASING WEAR RING	009 631 451601203	9		R 200/38 GM1	0594 07
CASING WEAR RING	009 625 451601007	9		R 200/38 GM1	0648 03
CASING WEAR RING	009 625 451600907	9/1		R 200/38 GM1	0649 03
CASING WEAR RING	009 631 451601203	9/1		R 200/38 GM1	0729 01
IMPELLER NUT	094 625 371770000	94		R 200/38 GM1	0604 14
STOP RING	099 601 371800000	99		R 200/38 GM1	0603 04
STOP RING	099 601 371800000	99		R 200/38 GM1	0603 19
SHAFT	005 625 371500200	5	3144646553	R 250/25 GM1	0593 01
SHAFT	005 633 371500200	5		R 250/25 GM1	0593 12
CASING WEAR RING	009 631 451601003	9		R 250/25 GM1	0648 09
CASING WEAR RING	009 631 451601003	9		R 250/25 GM1	0648 10
OILER	050 000 122008137	50		R 250/25 GM1	0703 12
IMPELLER NUT	094 625 371770000	94		R 250/25 GM1	0604 03
IMPELLER WITHOUT WEAR RING	006 525 391090051	.6	3144646583	R 250/25 GM1	0710 03
IMPELLER WITHOUT WEAR RING	006 534 391090051	.6		R 250/25 GM1	0710 04
IMPELLER WITHOUT WEAR RING	006 534 391090051	.6		R 250/25 GM1	0710 05
IMPELLER WITHOUT	006 534 391090051	.6		R 250/25 GM1	0710 06

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
WEAR RING					
OIL RING	100 210 507907208	100		R 250/25 GM1	0600 07
OIL RING	100 210 507907208	100		R 250/25 GM1	0600 21
OIL RING	100 210 507907208	100		R 250/25 GM1	0600 23
OIL RING	100 210 507907208	100		R 250/25 GM1	0600 24
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 250/25 GM1	0700 03
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 250/25 GM1	0700 17
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 250/25 GM1	0700 26
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 250/25 GM1	0700 30
THROAT BUSHING	107 631 820780714	107		R 250/25 GM1	0697 10
THROAT BUSHING	107 631 820780714	107		R 250/25 GM1	0697 12
THROAT BUSHING	107 625 820780717	107	3144646933	R 250/25 GM1	0697 15
IMPELLER WEAR RING	138 625 090100233	138		R 250/25 GM1	0650 01
IMPELLER WEAR RING	138 631 090100230	138		R 250/25 GM1	0650 08
IMPELLER WEAR RING	138 631 090100230	138		R 250/25 GM1	0650 09
IMPELLER WEAR RING	138 631 090100230	138		R 250/25 GM1	0650 10
IMPELLER WEAR RING	138 625 080090233	138/1		R 250/25 GM1	0646 01
IMPELLER WEAR RING	138 631 080090230	138/1		R 250/25 GM1	0646 15
IMPELLER WEAR RING	138 631 080090230	138/1		R 250/25 GM1	0646 21
IMPELLER WEAR RING	138 631 080090230	138/1		R 250/25 GM1	0646 22
KEY	014 625 100807050	14		R 250/25 GM1	0609 03
KEY	014 624 100807050	14		R 250/25 GM1	0609 16
KEY	014 625 100807050	14		R 250/25 GM1	0609 20
KEY	014 624 100807050	14		R 250/25 GM1	0609 21
KEY	014 601 100807056	14/1		R 250/25 GM1	0610 03
KEY	014 601 100807056	14/1		R 250/25 GM1	0610 15
KEY	014 601 100807056	14/1		R 250/25 GM1	0610 20
KEY	014 601 100807056	14/1		R 250/25 GM1	0610 21
GASKET	144 901 125027025	144/1		R 250/25 GM1	0762 02
GASKET	144 901 125027025	144/1		R 250/25 GM1	0762 04
GASKET	144 901 125027025	144/1		R 250/25 GM1	0762 06
GASKET	144 901 125027025	144/1		R 250/25 GM1	0762 10
GASKET	144 128 700009305	144/5		R 250/25 GM1	0841 03
GASKET	144 128 700009305	144/5		R 250/25 GM1	0841 16
GASKET	144 128 700009305	144/5		R 250/25 GM1	0841 21
GASKET	144 128 700009305	144/5		R 250/25 GM1	0841 22
GASKET	144 128 700009405	144/6		R 250/25 GM1	0930 07
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 250/25 GM1	0612 03
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 250/25 GM1	0612 24

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 250/25 GM1	0612 26
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 250/25 GM1	0612 27
SET SCREW	185 601 424063012	185/2		R 250/25 GM1	0606 03
SET SCREW	185 601 424063012	185/2		R 250/25 GM1	0606 21
SET SCREW	185 601 424063012	185/2		R 250/25 GM1	0606 22
SET SCREW	185 601 424063012	185/2		R 250/25 GM1	0606 23
SET SCREW	185 601 424063009	185/9		R 250/25 GM1	0611 03
SET SCREW	185 601 424063009	185/9		R 250/25 GM1	0611 21
SET SCREW	185 601 424063009	185/9		R 250/25 GM1	0611 22
SET SCREW	185 601 424063009	185/9		R 250/25 GM1	0611 23
DEFLECTOR	022 202 371260300	22	3144646763	R 250/25 GM1	0596 01
DEFLECTOR	022 202 371260300	22		R 250/25 GM1	0596 16
DEFLECTOR	022 202 371260300	22		R 250/25 GM1	0596 20
DEFLECTOR	022 202 371260300	22		R 250/25 GM1	0596 22
DEFLECTOR	022 202 371240100	22/1	3144646773	R 250/25 GM1	0597 01
DEFLECTOR	022 202 371240100	22/1		R 250/25 GM1	0597 15
DEFLECTOR	022 202 371240100	22/1		R 250/25 GM1	0597 19
DEFLECTOR	022 202 371240100	22/1		R 250/25 GM1	0597 21
DEFLECTOR	022 202 371340000	22/2	3144646783	R 250/25 GM1	0598 01
DEFLECTOR	022 202 371340000	22/2		R 250/25 GM1	0598 16
DEFLECTOR	022 202 371340000	22/2		R 250/25 GM1	0598 20
DEFLECTOR	022 202 371340000	22/2		R 250/25 GM1	0598 22
BEARING 6210/C3	025 000 105103060	25		R 250/25 GM1	0651 03
BEARING 6210/C3	025 000 105103060	25		R 250/25 GM1	0651 14
BEARING 6210/C3	025 000 105103060	25		R 250/25 GM1	0651 19
BEARING 6210/C3	025 000 105103060	25		R 250/25 GM1	0651 21
BEARING 7309 BECBJ	025 000 203096060	25/8		R 250/25 GM1	0652 03
BEARING 7309 BECBJ	025 000 203096060	25/8		R 250/25 GM1	0652 14
BEARING 7309 BECBJ	025 000 203096060	25/8		R 250/25 GM1	0652 19
BEARING 7309 BECBJ	025 000 203096060	25/8		R 250/25 GM1	0652 24
BRACKET	026 501 370210201	26		R 250/25 GM1	0706 03
SCREW	028 625 421079031	28		R 250/25 GM1	0617 03
SCREW	028 624 421079031	28		R 250/25 GM1	0617 16
SCREW	028 624 421079031	28		R 250/25 GM1	0617 24
SCREW	028 624 421079031	28		R 250/25 GM1	0617 31
SCREW	028 625 421079031	28/1		R 250/25 GM1	0752 03
SCREW	028 624 421079031	28/1		R 250/25 GM1	0752 16
SCREW	028 624 421079031	28/1		R 250/25 GM1	0752 24
SCREW	028 624 421079031	28/1		R 250/25 GM1	0752 31

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
SCREW	028 601 421079019	28/3		R 250/25 GM1	0701 14
SCREW	028 601 421079019	28/3		R 250/25 GM1	0701 19
SCREW	028 601 421079019	28/3		R 250/25 GM1	0701 22
SCREW	028 601 421079019	28/3		R 250/25 GM1	0701 03
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 250/25 GM1	0702 03
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 250/25 GM1	0702 16
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 250/25 GM1	0702 24
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 250/25 GM1	0702 31
STUD BOLT	036 6174B1190057	36/1		R 250/25 GM1	0932 01
STUD BOLT	036 601 441158050	36/2		R 250/25 GM1	0663 02
STUD BOLT	036 601 441158050	36/2		R 250/25 GM1	0663 14
STUD BOLT	036 601 441158050	36/2		R 250/25 GM1	0663 19
STUD BOLT	036 601 441158050	36/2		R 250/25 GM1	0663 21
BEARING COVER	038 202 371370002	38		R 250/25 GM1	0599 05
BEARING COVER	038 202 371370002	38		R 250/25 GM1	0599 15
BEARING COVER	038 202 371370002	38		R 250/25 GM1	0599 23
BEARING COVER	038 202 371370002	38		R 250/25 GM1	0599 22
BEARING COVER	038 601 371350000	38/1		R 250/25 GM1	0698 05
BEARING COVER	038 601 371350000	38/1		R 250/25 GM1	0698 13
BEARING COVER	038 601 371350000	38/1		R 250/25 GM1	0698 20
BEARING COVER	038 601 371350000	38/1		R 250/25 GM1	0698 24
LOCK NUT	042 601 381000450	42/1		R 250/25 GM1	0759 04
LOCK NUT	042 601 381000450	42/1		R 250/25 GM1	0759 12
LOCK NUT	042 601 381000450	42/1		R 250/25 GM1	0759 16
LOCK NUT	042 601 381000450	42/1		R 250/25 GM1	0759 18
SHAFT	005 633 371500200	5		R 250/25 GM1	0593 13
SHAFT	005 633 371500200	5		R 250/25 GM1	0593 17
OILER	050 000 122008137	50		R 250/25 GM1	0703 12
OILER	050 001 334016131	50/1		R 250/25 GM1	0622 02
OILER	050 001 334016131	50/1		R 250/25 GM1	0622 16
OILER	050 001 334016131	50/1		R 250/25 GM1	0622 23
OILER	050 001 334016131	50/1		R 250/25 GM1	0622 32
PLUG	057 601 800000483	57		R 250/25 GM1	0691 03
PLUG	057 601 800000483	57		R 250/25 GM1	0691 17
PLUG	057 601 800000483	57		R 250/25 GM1	0691 26
PLUG	057 601 800000483	57		R 250/25 GM1	0691 28
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 250/25 GM1	0692 03
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 250/25 GM1	0692 18
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 250/25 GM1	0692 27

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 250/25 GM1	0692 32
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 250/25 GM1	0693 03
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 250/25 GM1	0693 17
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 250/25 GM1	0693 26
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 250/25 GM1	0693 29
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 250/25 GM1	0760 03
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 250/25 GM1	0760 17
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 250/25 GM1	0760 26
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 250/25 GM1	0760 29
LOCK WASHER	064 625 371760001	64/2		R 250/25 GM1	0605 02
LOCK WASHER	064 625 371760001	64/2		R 250/25 GM1	0605 12
LOCK WASHER	064 625 371760001	64/2		R 250/25 GM1	0605 15
LOCK WASHER	064 625 371760001	64/2		R 250/25 GM1	0605 17
LOCK WASHER	064 601 710000450	64/6		R 250/25 GM1	0608 06
LOCK WASHER	064 601 710000450	64/6		R 250/25 GM1	0608 16
LOCK WASHER	064 601 710000450	64/6		R 250/25 GM1	0608 18
LOCK WASHER	064 601 710000450	64/6		R 250/25 GM1	0608 23
CASING COVER	079 625 371601222	79		R 250/25 GM1	0925 01
CASING COVER	079 618 371601222	79		R 250/25 GM1	0925 02
CASING COVER	079 618 371601218	79		R 250/25 GM1	0926 01
CASING WEAR RING	009 625 451601007	9		R 250/25 GM1	0648 01
CASING WEAR RING	009 631 451601003	9		R 250/25 GM1	0648 08
CASING WEAR RING	009 631 451900903	9/1		R 250/25 GM1	0595 08
CASING WEAR RING	009 631 451900903	9/1		R 250/25 GM1	0595 09
CASING WEAR RING	009 625 451900907	9/1		R 250/25 GM1	0595 14
CASING WEAR RING	009 631 451900903	9/1		R 250/25 GM1	0595 15
IMPELLER NUT	094 625 371770000	94		R 250/25 GM1	0604 11
IMPELLER NUT	094 625 371770000	94		R 250/25 GM1	0604 18
IMPELLER NUT	094 625 371770000	94		R 250/25 GM1	0604 19
IMPELLER NUT	094 625 371770000	94		R 250/25 GM1	0604 19
STOP RING	099 601 371800000	99		R 250/25 GM1	0603 07
STOP RING	099 601 371800000	99		R 250/25 GM1	0603 15
STOP RING	099 601 371800000	99		R 250/25 GM1	0603 22
STOP RING	099 601 371800000	99		R 250/25 GM1	0603 24
SHAFT	005 631 371500200	5	3144646063	R 250/25 GM1	0593 03
SHAFT	005 631 371500200	5	3144646063	R 250/25 GM1	0593 18
IMPELLER WITHOUT WEAR RING	006 505 391090051	.6	3144646083	R 250/25 GM1	0711 01
IMPELLER WITHOUT	006 505 391090051	.6	3144646083	R 250/25 GM1	0711 02

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
WEAR RING					
OIL RING	100 210 507907208	100		R 250/25 GM1	0600 06
OIL RING	100 210 507907208	100		R 250/25 GM1	0600 17
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 250/25 GM1	0700 05
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 250/25 GM1	0700 29
THROAT BUSHING	107 631 820780714	107	3144646463	R 250/25 GM1	0697 02
THROAT BUSHING	107 631 820780714	107		R 250/25 GM1	0697 13
IMPELLER WEAR RING	138 631 090100230	138		R 250/25 GM1	0650 07
IMPELLER WEAR RING	138 631 090100230	138		R 250/25 GM1	0650 11
IMPELLER WEAR RING	138 631 080090230	138/1		R 250/25 GM1	0646 11
IMPELLER WEAR RING	138 631 080090230	138/1		R 250/25 GM1	0646 17
KEY	014 625 100807050	14		R 250/25 GM1	0609 05
KEY	014 625 100807050	14		R 250/25 GM1	0609 24
KEY	014 601 100807056	14/1		R 250/25 GM1	0610 05
KEY	014 601 100807056	14/1		R 250/25 GM1	0610 24
GASKET COMPRISING	144 901 125027025	144/1	3144646223	R 250/25 GM1	0762 08
GASKET COMPRISING	144 901 125027025	144/1		R 250/25 GM1	0762 09
GASKET	144 128 700009305	144/5		R 250/25 GM1	0841 05
GASKET	144 128 700009305	144/5		R 250/25 GM1	0841 19
GASKET	144 128 700009405	144/6		R 250/25 GM1	0930 07
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 250/25 GM1	0612 05
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 250/25 GM1	0612 21
SET SCREW	185 601 424063012	185/2		R 250/25 GM1	0606 05
SET SCREW	185 601 424063012	185/2		R 250/25 GM1	0606 18
SET SCREW	185 601 424063009	185/9		R 250/25 GM1	0611 05
SET SCREW	185 601 424063009	185/9		R 250/25 GM1	0611 18
DEFLECTOR	022 202 371260300	22		R 250/25 GM1	0596 03
DEFLECTOR	022 202 371260300	22	3144646213	R 250/25 GM1	0596 24
DEFLECTOR	022 202 371240100	22/1	3144646233	R 250/25 GM1	0597 03
DEFLECTOR	022 202 371240100	22/1	3144646233	R 250/25 GM1	0597 22
DEFLECTOR	022 202 371340000	22/2	3144646253	R 250/25 GM1	0598 03
DEFLECTOR	022 202 371340000	22/2		R 250/25 GM1	0598 23
BEARING	025 000 105103060	25		R 250/25 GM1	0651 05
BEARING	025 000 105103060	25		R 250/25 GM1	0651 24
BEARING	025 000 203096060	25/8		R 250/25 GM1	0652 05
BEARING	025 000 203096060	25/8		R 250/25 GM1	0652 21
BRACKET	026 501 370210201	26		R 250/25 GM1	0706 03
SCREW	028 624 421079031	28		R 250/25 GM1	0617 05
SCREW	028 624 421079031	28		R 250/25 GM1	0617 27

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
SCREW	028 624 421079031	28/1		R 250/25 GM1	0752 05
SCREW	028 624 421079031	28/1		R 250/25 GM1	0752 27
SCREW	028 601 421079019	28/3		R 250/25 GM1	0701 05
SCREW	028 601 421079019	28/3		R 250/25 GM1	0701 24
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 250/25 GM1	0702 05
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 250/25 GM1	0702 28
STUD BOLT	036 620 441190057	36/1		R 250/25 GM1	0932 02
STUD BOLT	036 620 441158050	36/2		R 250/25 GM1	0663 05
STUD BOLT	036 620 441158050	36/2		R 250/25 GM1	0663 24
BEARING COVER	038 202 371370002	38		R 250/25 GM1	0599 07
BEARING COVER	038 202 371370002	38		R 250/25 GM1	0599 24
BOOKINGTCOVER	038 601 371350000	38/1		R 250/25 GM1	0698 21
BEARING COVER	038 601 371350000	38/1		R 250/25 GM1	0698 22
LOCK NUT	042 601 381000450	42		R 250/25 GM1	0759 20
LOCK NUT	042 601 381000450	42/1		R 250/25 GM1	0759 19
OILER	050 000 122008137	50		R 250/25 GM1	0703 12
OILER	050 001 334016131	50/1		R 250/25 GM1	0622 05
OILER	050 001 334016131	50/1		R 250/25 GM1	0622 26
PLUG	057 601 800000483	57		R 250/25 GM1	0691 05
PLUG	057 601 800000483	57		R 250/25 GM1	0691 30
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 250/25 GM1	0692 05
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 250/25 GM1	0692 35
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 250/25 GM1	0693 05
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 250/25 GM1	0693 30
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 250/25 GM1	0760 05
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 250/25 GM1	0760 30
LOCK WASHER	064 625 371760001	64/2		R 250/25 GM1	0605 03
LOCK WASHER	064 625 371760001	64/2		R 250/25 GM1	0605 19
LOCK WASHER	064 601 710000450	64/6		R 250/25 GM1	0608 15
LOCK WASHER	064 601 710000450	64/6		R 250/25 GM1	0608 20
CASING COVER	079 618 371601258	79		R 250/25 GM1	0934 01
CASING WEAR RING	009 631 451601003	9		R 250/25 GM1	0648 07
CASING WEAR RING	009 631 451601003	9		R 250/25 GM1	0648 11
CASING WEAR RING	009 631 451900903	9/1		R 250/25 GM1	0595 02
CASING WEAR RING	009 631 451900903	9/1		R 250/25 GM1	0595 11
IMPELLER NUT	094 625 371770000	94		R 250/25 GM1	0604 04
IMPELLER NUT	094 625 371770000	94		R 250/25 GM1	0604 15
STOP RING	099 601 371800000	99		R 250/25 GM1	0603 06
STOP RING	099 601 371800000	99		R 250/25 GM1	0603 18

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
SHAFT	005 625 371500200	5	3144647563	R 250/38 GM1	0593 02
SHAFT	005 625 371500200	5	3144647563	R 250/38 GM1	0593 16
KEY	014 624 100807050	14		R 250/38 GM1	0609 02
IMPELLER NUT	094 625 371770000	94		R 250/38 GM1	0604 10
IMPELLER NUT	094 625 371770000	94		R 250/38 GM1	0604 16
IMPELLER WITHOUT WEAR RING	006 525 391090051	.6	3144647583	R 250/38 GM1	0710 01
IMPELLER WITHOUT WEAR RING	006 525 391090051	.6	3144647583	R 250/38 GM1	0710 02
OIL RING	100 210 507907208	100		R 250/38 GM1	0600 08
OIL RING	100 210 507907208	100		R 250/38 GM1	0600 13
OIL RING	100 210 507907208	100		R 250/38 GM1	0600 18
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 250/38 GM1	0700 02
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 250/38 GM1	0700 25
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 250/38 GM1	0700 31
THROAT BUSHING	107 631 820780714	107		R 250/38 GM1	0697 01
THROAT BUSHING	107 625 820780717	107	3144647933	R 250/38 GM1	0697 19
THROAT BUSHING	107 625 820780717	107		R 250/38 GM1	0697 20
IMPELLER WEAR RING	138 631 110120230	138		R 250/38 GM1	0645 04
IMPELLER WEAR RING	138 625 090100233	138		R 250/38 GM1	0650 03
IMPELLER WEAR RING	138 625 090100233	138		R 250/38 GM1	0650 04
IMPELLER WEAR RING	138 625 080090233	138/1		R 250/38 GM1	0646 06
IMPELLER WEAR RING	138 631 080090230	138/1		R 250/38 GM1	0646 10
IMPELLER WEAR RING	138 625 080090233	138/1		R 250/38 GM1	0646 20
KEY	014 625 100807050	14		R 250/38 GM1	0609 19
KEY	014 625 100807050	14		R 250/38 GM1	0609 23
KEY	014 601 100807056	14/1		R 250/38 GM1	0610 02
KEY	014 601 100807056	14/1		R 250/38 GM1	0610 19
KEY	014 601 100807056	14/1		R 250/38 GM1	0610 23
GASKET	144 901 125027025	144/1		R 250/38 GM1	0762 01
GASKET	144 901 125027025	144/1		R 250/38 GM1	0762 05
GASKET	144 901 125027025	144/1		R 250/38 GM1	0762 07
GASKET SET	144 128 700009305	144/5		R 250/38 GM1	0841 01
GASKET	144 128 700009305	144/5		R 250/38 GM1	0841 17
GASKET	144 128 700009305	144/5		R 250/38 GM1	0841 20
GASKET	144 128 700009405	144/6		R 250/38 GM1	0930 08
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 250/38 GM1	0612 02
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 250/38 GM1	0612 16
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 250/38 GM1	0612 22

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
SET SCREW	185 601 424063012	185/2		R 250/38 GM1	0606 02
SET SCREW	185 601 424063012	185/2		R 250/38 GM1	0606 14
SET SCREW	185 601 424063012	185/2		R 250/38 GM1	0606 19
SET SCREW	185 601 424063009	185/9		R 250/38 GM1	0611 02
SET SCREW	185 601 424063009	185/9		R 250/38 GM1	0611 14
SET SCREW	185 601 424063009	185/9		R 250/38 GM1	0611 19
DEFLECTOR	022 202 371260300	22		R 250/38 GM1	0596 05
DEFLECTOR	022 202 371260300	22	3144647753	R 250/38 GM1	0596 12
DEFLECTOR	022 202 371260300	22		R 250/38 GM1	0596 23
DEFLECTOR	022 202 371240100	22/1		R 250/38 GM1	0597 05
DEFLECTOR	022 202 371240100	22/1	3144647763	R 250/38 GM1	0597 12
DEFLECTOR	022 202 371240100	22/1	3144647763	R 250/38 GM1	0597 23
DEFLECTOR	022 202 371340000	22/2		R 250/38 GM1	0598 05
DEFLECTOR	022 202 371340000	22/2	3144647773	R 250/38 GM1	0598 12
DEFLECTOR	022 202 371340000	22/2		R 250/38 GM1	0598 24
BEARING	025 000 105103060	25		R 250/38 GM1	0651 02
BEARING	025 000 105103060	25		R 250/38 GM1	0651 18
BEARING	025 000 105103060	25		R 250/38 GM1	0651 22
BEARING	025 000 203096060	25/8		R 250/38 GM1	0652 02
BEARING	025 000 203096060	25/8		R 250/38 GM1	0652 18
BEARING	025 000 203096060	25/8		R 250/38 GM1	0652 23
BRACKET	026 501 370210201	26		R 250/38 GM1	0706 04
SCREW	028 624 421079031	28		R 250/38 GM1	0617 01
SCREW	028 624 421079031	28		R 250/38 GM1	0617 23
SCREW	028 624 421079031	28		R 250/38 GM1	0617 26
SCREW	028 624 421079031	28/1		R 250/38 GM1	0752 01
SCREW	028 624 421079031	28/1		R 250/38 GM1	0752 23
SCREW	028 624 421079031	28/1		R 250/38 GM1	0752 26
SCREW	028 601 421079019	28/3		R 250/38 GM1	0701 01
SCREW	028 601 421079019	28/3		R 250/38 GM1	0701 18
SCREW	028 601 421079019	28/3		R 250/38 GM1	0701 21
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 250/38 GM1	0702 01
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 250/38 GM1	0702 23
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 250/38 GM1	0702 29
STUD BOLT	036 617 441190057	36/1		R 250/38 GM1	0932 03
STUD BOLT	036 601 441158050	36/2		R 250/38 GM1	0663 01
STUD BOLT	036 601 441158050	36/2		R 250/38 GM1	0663 18
STUD BOLT	036 601 441158050	36/2		R 250/38 GM1	0663 23
BEARING COVER	038 202 371370002	38		R 250/38 GM1	0599 04

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
BEARING COVER	038 202 371370002	38		R 250/38 GM1	0599 14
BEARING COVER	038 202 371370002	38		R 250/38 GM1	0599 19
BEARING COVER	038 601 371350000	38/1		R 250/38 GM1	0698 04
BEARING COVER	038 601 371350000	38/1		R 250/38 GM1	0698 12
BEARING COVER	038 601 371350000	38/1		R 250/38 GM1	0698 19
LOCK NUT	042 601 381000450	42/1		R 250/38 GM1	0759 05
LOCK NUT	042 601 381000450	42/1		R 250/38 GM1	0759 06
LOCK NUT	042 601 381000450	42/1		R 250/38 GM1	0759 24
SHAFT	005 633 371500200	5		R 250/38 GM1	0593 04
OILER	050 000 122008137	50		R 250/38 GM1	0703 13
OILER	050 001 334016131	50/1		R 250/38 GM1	0622 01
OILER	050 001 334016131	50/1		R 250/38 GM1	0622 22
OILER	050 001 334016131	50/1		R 250/38 GM1	0622 28
PLUG	057 601 800000483	57		R 250/38 GM1	0691 02
PLUG	057 601 800000483	57		R 250/38 GM1	0691 25
PLUG	057 601 800000483	57		R 250/38 GM1	0691 31
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 250/38 GM1	0692 02
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 250/38 GM1	0692 26
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 250/38 GM1	0692 34
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 250/38 GM1	0693 02
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 250/38 GM1	0693 25
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 250/38 GM1	0693 31
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 250/38 GM1	0760 02
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 250/38 GM1	0760 25
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 250/38 GM1	0760 31
LOCK WASHER	064 625 371760001	64/2		R 250/38 GM1	0605 01
LOCK WASHER	064 625 371760001	64/2		R 250/38 GM1	0605 11
LOCK WASHER	064 625 371760001	64/2		R 250/38 GM1	0605 18
LOCK WASHER	064 601 710000450	64/6		R 250/38 GM1	0608 07
LOCK WASHER	064 601 710000450	64/6		R 250/38 GM1	0608 08
LOCK WASHER	064 601 710000450	64/6		R 250/38 GM1	0608 19
CASING COVER	079 631 371601218	79		R 250/38 GM1	0926 02
CASING COVER	079 618 371601218	79		R 250/38 GM1	0926 03
CASING WEAR RING	009 631 451601203	9		R 250/38 GM1	0594 03
CASING WEAR RING	009 625 451601007	9		R 250/38 GM1	0648 05
CASING WEAR RING	009 625 451601007	9		R 250/38 GM1	0648 06
CASING WEAR RING	009 631 451900903	9/1		R 250/38 GM1	0595 01
CASING WEAR RING	009 625 451900907	9/1	3144647623	R 250/38 GM1	0595 12
CASING WEAR RING	009 625 451900907	9/1	3144647623	R 250/38 GM1	0595 13

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
IMPELLER NUT	094 625 371770000	94		R 250/38 GM1	0604 02
STOP RING	099 601 371800000	99		R 250/38 GM1	0603 08
STOP RING	099 601 371800000	99		R 250/38 GM1	0603 20
STOP RING	099 601 371800000	99		R 250/38 GM1	0603 23
SHAFT	005 633 371500200	5	3144648053	R 250/80 GM1	0593 07
IMPELLER WITHOUT WEAR RING	006 506 370660050	.6	3144648083	R 250/80 GM1	0768 01
PUMP CASING	001 506 371070029	1		R 250/80 GM1	0920 01
OIL RING	100 210 507907208	100		R 250/80 GM1	0600 15
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 250/80 GM1	0700 09
THROAT BUSHING	107 631 820780714	107	3144648393	R 250/80 GM1	0697 05
KEY	014 625 100807050	14		R 250/80 GM1	0609 08
KEY	014 601 100807056	14/1		R 250/80 GM1	0610 08
GASKET	144 901 125027025	144/1		R 250/80 GM1	0762 03
GASKET	144 128 700009305	144/5		R 250/80 GM1	0841 07
GASKET	144 128 700009405	144/6		R 250/80 GM1	0930 09
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 250/80 GM1	0612 06
SET SCREW	185 601 424063012	185/2		R 250/80 GM1	0606 06
SET SCREW	185 601 424063009	185/9		R 250/80 GM1	0611 06
DEFLECTOR	022 202 371260300	22		R 250/80 GM1	0596 15
DEFLECTOR	022 202 371240100	22/1		R 250/80 GM1	0597 14
DEFLECTOR	022 202 371340000	22/2		R 250/80 GM1	0598 15
BEARING 6210/C3	025 000 105103060	25		R 250/80 GM1	0651 08
BEARING 7909 BECBJ	025 000 203096060	25/8		R 250/80 GM1	0652 08
BRACKET	026 501 370210201	26		R 250/80 GM1	0706 05
SCREW	028 624 421079031	28		R 250/80 GM1	0617 09
SCREW	028 624 421079031	28/1		R 250/80 GM1	0752 09
SCREW	028 601 421079019	28/3		R 250/80 GM1	0701 08
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 250/80 GM1	0702 09
STUD BOLT	036 620 441190057	36/1		R 250/80 GM1	0932 04
STUD BOLT	036 601 441158050	36/2		R 250/80 GM1	0663 08
BEARING COVER	038 202 371370002	38		R 250/80 GM1	0599 08
BEARING COVER	038 601 371350000	38/1		R 250/80 GM1	0698 06
LOCK NUT	042 601 381000450	42/1		R 250/80 GM1	0759 07
OILER	050 000 122008137	50		R 250/80 GM1	0703 14
OILER	050 001 334016131	50/1		R 250/80 GM1	0622 09
PLUG	057 601 800000483	57		R 250/80 GM1	0691 09
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 250/80 GM1	0692 09
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 250/80 GM1	0693 09

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه ایت ا... اشرفی اصفهانی ، ابتدای خیابان. ناطق نوری ، پلاک ۶ (ساختمان ۱۱۰) ، واحد۸ ، کد پستی : ۱۴۷۳۱۴۸۱۴۷
تلفن : ۹-۴۴۴۷۲۲۱۸-۰۲۱ Email: info@atisanatmobtaker.com نمابر : ۴۴۴۵۵۲۲۸-۰۲۱

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 250/80 GM1	0760 09
LOCK WASHER	064 625 371760001	64/2		R 250/80 GM1	0605 04
LOCK WASHER	064 601 710000450	64/6		R 250/80 GM1	0608 09
CASING COVER	079 610 371601222	79		R 250/80 GM1	0925 03
CASING WEAR RING	009 631 451901503	9		R 250/80 GM1	0769 01
CASING WEAR RING	009 631 451901503	9/1		R 250/80 GM1	0770 01
IMPELLER NUT	094 625 371770000	94		R 250/80 GM1	0604 06
STOP RING	099 601 371800000	99		R 250/80 GM1	0603 09
SHAFT	005 625 371500200	5	3144649063	R 300/25 GM1	0593 10
SHAFT	005 633 371500200	5	3144649553	R 300/25 GM1	0593 14
KEY	014 625 100807050	14		R 300/25 GM1	0609 22
DEFLECTOR	022 202 371260300	22	3144649633	R 300/25 GM1	0596 09
CASING COVER	079 621 371601219	79		R 300/25 GM1	0936 01
IMPELLER NUT	094 625 371770000	94		R 300/25 GM1	0604 08
IMPELLER NUT	094 625 371770000	94		R 300/25 GM1	0604 12
IMPELLER WITHOUT WEAR RING	006 534 370510350	.6	3144649583	R 300/25 GM1	0661 04
IMPELLER WITHOUT WEAR RING	006 521 370510350	.6	3144649083	R 300/25 GM1	0719 01
OIL RING	100 210 507907208	100		R 300/25 GM1	0600 09
OIL RING	100 210 507907208	100		R 300/25 GM1	0600 10
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 300/25 GM1	0700 14
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 300/25 GM1	0700 27
THROAT BUSHING	107 625 820780718	107	3144649433	R 300/25 GM1	0697 08
THROAT BUSHING	107 631 820780714	107	3144649933	R 300/25 GM1	0697 11
IMPELLER WEAR RING	138 625 110120238	138	3144649163	R 300/25 GM1	0645 09
IMPELLER WEAR RING	138 631 110120230	138		R 300/25 GM1	0645 10
IMPELLER WEAR RING	138 631 080090230	138/1		R 300/25 GM1	0646 18
IMPELLER WEAR RING	138 625 080090238	138/1	3144649143	R 300/25 GM1	0646 19
KEY	014 625 100807050	14		R 300/25 GM1	0609 13
KEY	014 601 100807056	14/1		R 300/25 GM1	0610 13
KEY	014 601 100807056	14/1		R 300/25 GM1	0610 22
GASKET	144 901 130032025	144/1		R 300/25 GM1	0666 05
GASKET	144 901 130032025	144/1		R 300/25 GM1	0666 06
GASKET	144 128 700009305	144/5		R 300/25 GM1	0841 11
GASKET	144 128 700009305	144/5		R 300/25 GM1	0841 18
GASKET	144 128 700009405	144/6		R 300/25 GM1	0930 10
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 300/25 GM1	0612 11
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 300/25 GM1	0612 17

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
SET SCREW	185 601 424063012	185/2		R 300/25 GM1	0606 10
SET SCREW	185 601 424063012	185/2		R 300/25 GM1	0606 15
SET SCREW	185 601 424063009	185/9		R 300/25 GM1	0611 10
SET SCREW	185 601 424063009	185/9		R 300/25 GM1	0611 15
DEFLECTOR	022 202 371260300	22	3144649273	R 300/25 GM1	0596 08
DEFLECTOR	022 202 371240100	22/1	3144649283	R 300/25 GM1	0597 08
DEFLECTOR	022 202 371240100	22/1	3144649643	R 300/25 GM1	0597 09
DEFLECTOR	022 202 371340000	22/2	3144649293	R 300/25 GM1	0598 08
DEFLECTOR	022 202 371340000	22/2	3144649653	R 300/25 GM1	0598 09
BEARING 6210/C3	025 000 105103060	25		R 300/25 GM1	0651 12
BEARING 6210/C3	025 000 105103060	25		R 300/25 GM1	0651 20
BEARING 7909 BECBJ	025 000 203096060	25/8		R 300/25 GM1	0652 12
BEARING 7309 BECBJ	025 000 203096060	25/8		R 300/25 GM1	0652 20
BRACKET	026 501 370210201	26		R 300/25 GM1	0706 06
SCREW	028 624 421079031	28		R 300/25 GM1	0617 14
SCREW	028 624 421079031	28		R 300/25 GM1	0617 25
SCREW	028 624 421079031	28/1		R 300/25 GM1	0752 14
SCREW	028 624 421079031	28/1		R 300/25 GM1	0752 25
SCREW	028 601 421079019	28/3		R 300/25 GM1	0701 12
SCREW	028 601 421079019	28/3		R 300/25 GM1	0701 20
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 300/25 GM1	0702 14
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 300/25 GM1	0702 25
STUD BOLT	036 617 441190057	36/1		R 300/25 GM1	0932 06
STUD BOLT	036 617 441190057	36/1		R 300/25 GM1	0932 07
STUD BOLT	036 601 441158050	36/2		R 300/25 GM1	0663 12
STUD BOLT	036 601 441158050	36/2		R 300/25 GM1	0663 20
BEARING COVER	038 202 371370002	38		R 300/25 GM1	0599 10
BEARING COVER	038 202 371370002	38		R 300/25 GM1	0599 16
BEARING COVER	038 601 371350000	38/1		R 300/25 GM1	0698 08
BEARING COVER	038 601 371350000	38/1		R 300/25 GM1	0698 14
LOCK NUT	042 601 381000450	42/1		R 300/25 GM1	0759 08
LOCK NUT	042 601 381000450	42/1		R 300/25 GM1	0759 23
OILER	050 000 122008137	50		R 300/25 GM1	0703 15
OILER	050 001 334016131	50/1		R 300/25 GM1	0622 13
OILER	050 001 334016131	50/1		R 300/25 GM1	0622 24
PLUG	057 601 800000483	57		R 300/25 GM1	0691 14
PLUG	057 601 800000483	57		R 300/25 GM1	0691 27
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 300/25 GM1	0692 15
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 300/25 GM1	0692 28

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 300/25 GM1	0693 14
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 300/25 GM1	0693 27
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 300/25 GM1	0760 14
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 300/25 GM1	0760 27
LOCK WASHER	064 625 371760001	64/2		R 300/25 GM1	0605 08
LOCK WASHER	064 625 371760001	64/2		R 300/25 GM1	0605 13
LOCK WASHER	064 601 710000450	64/6		R 300/25 GM1	0608 10
LOCK WASHER	064 601 710000450	64/6		R 300/25 GM1	0608 11
CASING COVER	079 618 371601219	79		R 300/25 GM1	0936 02
CASING WEAR RING	009 625 451601208	9	3144649103	R 300/25 GM1	0594 08
CASING WEAR RING	009 631 451601203	9		R 300/25 GM1	0594 09
CASING WEAR RING	009 625 451900908	9/1	3144649123	R 300/25 GM1	0595 06
CASING WEAR RING	009 631 451900903	9/1		R 300/25 GM1	0595 10
STOP RING	099 601 371800000	99		R 300/25 GM1	0603 10
STOP RING	099 601 371800000	99		R 300/25 GM1	0603 11
SHAFT	005 633 371500200	5		R 300/38 GM1	0593 05
SHAFT	005 633 371500200	5	3144634553	R 300/38 GM1	0593 11
OIL RING	100 210 507907208	100		R 300/38 GM1	0600 16
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 300/38 GM1	0700 08
THROAT BUSHING	107 631 820780714	107		R 300/38 GM1	0697 04
IMPELLER WEAR RING	138 631 110120230	138		R 300/38 GM1	0645 06
IMPELLER WITHOUT WEAR RING	006 534 370510350	.6		R 300/38 GM1	0661 01
IMPELLER WITHOUT WEAR RING	006 534 370510350	.6		R 300/38 GM1	0661 02
IMPELLER WITHOUT WEAR RING	006 534 370510350	.6	3144634583	R 300/38 GM1	0661 03
OIL RING	100 210 507907208	100		R 300/38 GM1	0600 11
OIL RING	100 210 507907208	100		R 300/38 GM1	0600 20
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 300/38 GM1	0700 06
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 300/38 GM1	0700 15
THROAT BUSHING	107 631 820780714	107		R 300/38 GM1	0697 03
THROAT BUSHING	107 400 820780710	107	3144634933	R 300/38 GM1	0697 14
IMPELLER WEAR RING	138 434 110120230	138	3144634643	R 300/38 GM1	0645 03
IMPELLER WEAR RING	138 631 110120230	138		R 300/38 GM1	0645 05
IMPELLER WEAR RING	138 434 080090230	138/1	3144634663	R 300/38 GM1	0646 09
IMPELLER WEAR RING	138 631 080090230	138/1		R 300/38 GM1	0646 12
IMPELLER WEAR RING	138 631 080090230	138/1		R 300/38 GM1	0646 13
KEY	014 624 100807050	14		R 300/38 GM1	0609 06

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه ایت ا... اشرفی اصفهانی ، ابتدای خیابان. ناطق نوری ، پلاک ۶ (ساختمان ۱۱۰) ، واحد۸ ، کد پستی : ۱۴۷۳۱۴۸۱۴۷
تلفن : ۹-۰۲۱-۴۴۴۷۲۲۱۸ Email: info@atisanatmobtaker.com نمابر : ۰۲۱-۴۴۴۵۵۲۲۸

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
KEY	014 624 100807050	14		R 300/38 GM1	0609 07
KEY	014 625 100807050	14		R 300/38 GM1	0609 14
KEY	014 601 100807056	14/1		R 300/38 GM1	0610 06
KEY	014 601 100807056	14/1		R 300/38 GM1	0610 07
KEY	014 601 100807056	14/1		R 300/38 GM1	0610 14
GASKET	144 901 130032025	144/1		R 300/38 GM1	0666 01
GASKET	144 901 130032025	144/1		R 300/38 GM1	0666 02
GASKET	144 901 130032025	144/1		R 300/38 GM1	0666 04
GASKET	144 128 700009305	144/5		R 300/38 GM1	0841 06
GASKET	144 128 700009305	144/5		R 300/38 GM1	0841 12
GASKET	144 128 700009305	144/5		R 300/38 GM1	0841 24
GASKET	144 128 700009405	144/6		R 300/38 GM1	0930 11
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 300/38 GM1	0612 12
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 300/38 GM1	0612 20
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 300/38 GM1	0612 23
SET SCREW	185 601 424063012	185/2		R 300/38 GM1	0606 11
SET SCREW	185 601 424063012	185/2		R 300/38 GM1	0606 17
SET SCREW	185 601 424063012	185/2		R 300/38 GM1	0606 20
SET SCREW	185 601 424063009	185/9		R 300/38 GM1	0611 11
SET SCREW	185 601 424063009	185/9		R 300/38 GM1	0611 17
SET SCREW	185 601 424063009	185/9		R 300/38 GM1	0611 20
DEFLECTOR	022 202 371260300	22	3144634763	R 300/38 GM1	0596 13
DEFLECTOR	022 202 371260300	22		R 300/38 GM1	0596 17
DEFLECTOR	022 202 371260300	22		R 300/38 GM1	0596 21
DEFLECTOR	022 202 371240100	22/1	3144634773	R 300/38 GM1	0597 13
DEFLECTOR	022 202 371240100	22/1		R 300/38 GM1	0597 16
DEFLECTOR	022 202 371240100	22/1		R 300/38 GM1	0597 18
DEFLECTOR	022 202 371340000	22/2	3144634783	R 300/38 GM1	0598 13
DEFLECTOR	022 202 371340000	22/2		R 300/38 GM1	0598 17
DEFLECTOR	022 202 371340000	22/2		R 300/38 GM1	0598 19
BEARING 6210/C3	025 000 105103060	25		R 300/38 GM1	0651 06
BEARING 6210/C3	025 000 105103060	25		R 300/38 GM1	0651 07
BEARING	025 000 105103060	25		R 300/38 GM1	0651 13
BEARING 7309 BECBJ	025 000 203096060	25/8		R 300/38 GM1	0652 06
BEARING 7309 BECBJ	025 000 203096060	25/8		R 300/38 GM1	0652 07
BEARING	025 000 203096060	25/8		R 300/38 GM1	0652 13
BRACKET	026 501 370210201	26		R 300/38 GM1	0706 07
SCREW	028 624 421079031	28		R 300/38 GM1	0617 06
SCREW	028 624 421079031	28		R 300/38 GM1	0617 08

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
SCREW	028 601 421079031	28		R 300/38 GM1	0617 15
SCREW	028 624 421079031	28/1		R 300/38 GM1	0752 06
SCREW	028 624 421079031	28/1		R 300/38 GM1	0752 08
SCREW	028 601 421079031	28/1		R 300/38 GM1	0752 15
SCREW	028 601 421079019	28/3		R 300/38 GM1	0701 06
SCREW	028 601 421079019	28/3		R 300/38 GM1	0701 07
SCREW	028 601 421079019	28/3		R 300/38 GM1	0701 13
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 300/38 GM1	0702 06
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 300/38 GM1	0702 08
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 300/38 GM1	0702 15
STUD BOLT	036 617 441190057	36/1		R 300/38 GM1	0932 08
STUD BOLT	036 601 441158050	36/2		R 300/38 GM1	0663 06
STUD BOLT	036 601 441158050	36/2		R 300/38 GM1	0663 07
STUD BOLT	036 601 441158050	36/2		R 300/38 GM1	0663 13
BEARING COVER	038 202 371370002	38		R 300/38 GM1	0599 11
BEARING COVER	038 202 371370002	38		R 300/38 GM1	0599 17
BEARING COVER	038 202 371370002	38		R 300/38 GM1	0599 21
BEARING COVER	038 601 371350000	38/1		R 300/38 GM1	0698 09
BEARING COVER	038 601 371350000	38/1		R 300/38 GM1	0698 15
BEARING COVER	038 601 371350000	38/1		R 300/38 GM1	0698 23
LOCK NUT	042 601 381000450	42/1		R 300/38 GM1	0759 09
LOCK NUT	042 601 381000450	42/1		R 300/38 GM1	0759 13
LOCK NUT	042 601 381000450	42/1		R 300/38 GM1	0759 17
SHAFT	005 633 371500200	5		R 300/38 GM1	0593 06
OILER	050 000 122008137	50		R 300/38 GM1	0703 16
OILER	050 001 334016131	50/1		R 300/38 GM1	0622 06
OILER	050 001 334016131	50/1		R 300/38 GM1	0622 08
OILER	050 001 334016131	50/1		R 300/38 GM1	0622 14
PLUG	057 601 800000483	57		R 300/38 GM1	0691 06
PLUG	057 601 800000483	57		R 300/38 GM1	0691 08
PLUG	057 601 800000483	57		R 300/38 GM1	0691 15
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 300/38 GM1	0692 06
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 300/38 GM1	0692 08
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 300/38 GM1	0692 16
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 300/38 GM1	0693 06
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 300/38 GM1	0693 08
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 300/38 GM1	0693 15
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 300/38 GM1	0760 06
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 300/38 GM1	0760 08

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه ایت ا... اشرفی اصفهانی ، ابتدای خیابان. ناطق نوری ، پلاک ۶ (ساختمان ۱۱۰) ، واحد۸ ، کد پستی : ۱۴۷۳۱۴۸۱۴۷
تلفن : ۹-۴۴۴۷۲۲۱۸-۰۲۱ Email: info@atisanatmobtaker.com نمابر : ۴۴۴۵۵۲۲۸-۰۲۱

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 300/38 GM1	0760 15
LOCK WASHER	064 601 371760001	64/2		R 300/38 GM1	0605 09
LOCK WASHER	064 625 371760001	64/2		R 300/38 GM1	0605 14
LOCK WASHER	064 601 710000450	64/6		R 300/38 GM1	0608 12
LOCK WASHER	064 601 710000450	64/6		R 300/38 GM1	0608 22
CASING COVER	079 618 371601223	79		R 300/38 GM1	0664 02
CASING COVER	079 618 371601219	79		R 300/38 GM1	0936 03
CASING WEAR RING	009 631 451601203	9		R 300/38 GM1	0594 04
CASING WEAR RING	009 631 451601203	9		R 300/38 GM1	0594 05
CASING WEAR RING	009 400 451601200	9	3144634603	R 300/38 GM1	0594 10
CASING WEAR RING	009 631 451900903	9/1		R 300/38 GM1	0595 03
CASING WEAR RING	009 631 451900903	9/1		R 300/38 GM1	0595 04
CASING WEAR RING	009 400 451900900	9/1	3144634623	R 300/38 GM1	0595 07
IMPELLER NUT	094 601 371770000	94		R 300/38 GM1	0604 01
IMPELLER NUT	094 625 371770000	94		R 300/38 GM1	0604 05
IMPELLER NUT	094 625 371770000	94		R 300/38 GM1	0604 17
STOP RING	099 601 371800000	99		R 300/38 GM1	0603 12
STOP RING	099 601 371800000	99		R 300/38 GM1	0603 16
STOP RING	099 601 371800000	99		R 300/38 GM1	0603 21
SHAFT	005 633 371500200	5	3144637053	R 300/50 GM1	0593 08
OILER	050 000 122008137	50		R 300/50 GM1	0703 17
IMPELLER NUT	094 625 371770000	94		R 300/50 GM1	0604 07
IMPELLER WITHOUT WEAR RING	006 534 370070150	.6	3144637083	R 300/50 GM1	0607 01
OIL RING	100 210 507907208	100		R 300/50 GM1	0600 12
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 300/50 GM1	0700 11
THROAT BUSHING	107 631 820780714	107	3144637433	R 300/50 GM1	0697 06
IMPELLER WEAR RING	138 631 110120230	138		R 300/50 GM1	0645 07
IMPELLER WEAR RING	138 631 080090230	138/1		R 300/50 GM1	0646 14
KEY	014 625 100807050	14		R 300/50 GM1	0609 09
KEY	014 601 100807056	14/1		R 300/50 GM1	0610 09
GASKET	144 901 130032025	144/1		R 300/50 GM1	0666 03
GASKET	144 128 700009305	144/5		R 300/50 GM1	0841 08
GASKET	144 128 700009405	144/6		R 300/50 GM1	0930 12
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 300/50 GM1	0612 08
SET SCREW	185 601 424063012	185/2		R 300/50 GM1	0606 07
SET SCREW	185 601 424063009	185/9		R 300/50 GM1	0611 07
DEFLECTOR	022 202 371260300	22	3144637263	R 300/50 GM1	0596 04
DEFLECTOR	022 202 371240100	22/1	3144637273	R 300/50 GM1	0597 04

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه ایت ا... اشرفی اصفهانی ، ابتدای خیابان. ناطق نوری ، پلاک ۶ (ساختمان ۱۱۰) ، واحد۸ ، کد پستی : ۱۴۷۳۱۴۸۱۴۷
تلفن : ۹-۴۴۴۷۲۲۱۸-۰۲۱ Email: info@atisanatmobtaker.com نمابر : ۴۴۴۵۵۲۲۸-۰۲۱

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
DEFLECTOR	022 202 371340000	22/2	3144637283	R 300/50 GM1	0598 04
BEARING	025 000 105103060	25		R 300/50 GM1	0651 09
BEARING	025 000 203096060	25/8		R 300/50 GM1	0652 09
BRACKET	026 501 370210201	26		R 300/50 GM1	0706 08
SCREW	028 624 421079031	28		R 300/50 GM1	0617 11
SCREW	028 624 421079031	28/1		R 300/50 GM1	0752 11
SCREW	028 601 421079019	28/3		R 300/50 GM1	0701 09
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 300/50 GM1	0702 11
STUD BOLT	036 617 441190057	36/1		R 300/50 GM1	0932 09
STUD BOLT	036 601 441158050	36/2		R 300/50 GM1	0663 09
BEARING COVER	038 202 371370002	38		R 300/50 GM1	0599 03
BEARING COVER	038 601 371350000	38/1		R 300/50 GM1	0698 03
LOCK NUT	042 601 381000450	42/1		R 300/50 GM1	0759 10
OILER	050 001 334016131	50/1		R 300/50 GM1	0622 29
PLUG	057 601 800000483	57		R 300/50 GM1	0691 11
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 300/50 GM1	0692 11
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 300/50 GM1	0693 11
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 300/50 GM1	0760 11
LOCK WASHER	064 625 371760001	64/2		R 300/50 GM1	0605 05
LOCK WASHER	064 601 710000450	64/6		R 300/50 GM1	0608 13
CASING COVER	079 618 371601223	79		R 300/50 GM1	0664 01
CASING WEAR RING	009 631 451601203	9		R 300/50 GM1	0594 06
CASING WEAR RING	009 631 451900903	9/1		R 300/50 GM1	0595 05
STOP RING	099 601 371800000	99		R 300/50 GM1	0603 13
SHAFT	005 625 371520300	5	3144638053	R 360/150 GM3	0753 01
KEY	014 625 101811070	14		R 360/150 GM3	0737 01
IMPELLER NUT	094 625 371830000	94		R 360/150 GM3	0749 01
IMPELLER WITHOUT WEAR RING	006 525 370090050	.6	3144638083	R 360/150 GM3	0734 01
PUMP CASING	001 525 370320014	1		R 360/150 GM3	0921 01
OIL RING	100 210 511010012	100		R 360/150 GM3	0913 01
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 360/150 GM3	0700 20
THROAT BUSHING	107 625 821200207	107	3144639433	R 360/150 GM3	0751 01
IMPELLER WEAR RING	138 625 230240233	138	3144638123	R 360/150 GM3	0732 01
IMPELLER WEAR RING	138 625 230240233	138/1	3144638123	R 360/150 GM3	0733 01
KEY	014 601 101811100	14/1		R 360/150 GM3	0738 01
GASKET	144 901 136038025	144/1		R 360/150 GM3	0763 01
GASKET	144 128 700009705	144/5		R 360/150 GM3	0927 01
GASKET	144 128 700009805	144/6		R 360/150 GM3	0929 01

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 360/150 GM3	0612 15
DEFLECTOR	022 202 371260302	22	3144639253	R 360/150 GM3	0740 01
DEFLECTOR	022 202 371240102	22/1	3144639263	R 360/150 GM3	0739 01
DEFLECTOR	022 202 371340003	22/2	3144639273	R 360/150 GM3	0741 01
BEARING 6215 C3	025 000 105153060	25		R 360/150 GM3	0742 01
BEARING 7313 BG	025 000 203136060	25/8		R 360/150 GM3	0743 01
BRACKET	026 501 370230200	26		R 360/150 GM3	0922 01
SCREW	028 624 421079031	28		R 360/150 GM3	0617 20
SCREW	028 624 421079031	28/1		R 360/150 GM3	0752 20
SCREW	028 601 421079015	28/3		R 360/150 GM3	0954 02
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 360/150 GM3	0702 20
STUD BOLT	036 617 441222069	36/1		R 360/150 GM3	0755 02
STUD BOLT	036 601 441158069	36/2		R 360/150 GM3	0754 02
BEARING COVER	038 202 371390000	38		R 360/150 GM3	0745 01
BEARING COVER	038 601 371480000	38/1		R 360/150 GM3	0744 02
LOCK NUT	042 601 381000650	42/1		R 360/150 GM3	0746 02
OILER	050 000 122008137	50		R 360/150 GM3	0703 19
OILER	050 001 334016131	50/1		R 360/150 GM3	0622 19
PLUG	057 601 800000483	57		R 360/150 GM3	0691 20
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 360/150 GM3	0692 21
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 360/150 GM3	0693 20
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 360/150 GM3	0760 20
LOCK WASHER	064 625 371760004	64/2		R 360/150 GM3	0747 01
LOCK WASHER	064 601 710000650	64/6		R 360/150 GM3	0748 01
CASING COVER	079 625 371640321	79		R 360/150 GM3	0933 01
CASING WEAR RING	009 625 452802407	9	3144638103	R 360/150 GM3	0726 01
CASING WEAR RING	009 625 452802407	9/1	3144638103	R 360/150 GM3	0756 01
STOP RING	099 601 371820000	99		R 360/150 GM3	0750 01
KEY	014 624 101208070	14		R 360/50 GM2	0972 02
OILER	050 000 122008137	50		R 360/50 GM2	0703 20
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 360/50 GM2	0700 21
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 360/50 GM2	0700 22
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 360/50 GM2	0700 24
KEY	014 624 101208070	14		R 360/50 GM2	0972 02
KEY	014 639 101208070	14		R 360/50 GM2	0972 03
GASKET	144 901 136038025	144/1		R 360/50 GM2	0763 02
GASKET	144 903 136038025	144/1		R 360/50 GM2	0763 03
GASKET	144 901 136038025	144/1		R 360/50 GM2	0763 04
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 360/50 GM2	0612 18

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 360/50 GM2	0612 25
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 360/50 GM2	0612 29
BEARING	025 000 203116060	25/8		R 360/50 GM2	0814 04
BEARING 7311 BECBJ	025 000 203116060	25/8		R 360/50 GM2	0814 05
BEARING 7311 BECBJ	025 000 203116060	25/8		R 360/50 GM2	0814 06
SCREW	028 624 421079031	28		R 360/50 GM2	0617 21
SCREW	028 624 421079031	28		R 360/50 GM2	0617 28
SCREW	028 639 421079031	28		R 360/50 GM2	0617 29
SCREW	028 624 421079031	28/1		R 360/50 GM2	0752 21
SCREW	028 624 421079031	28/1		R 360/50 GM2	0752 28
SCREW	028 639 421079031	28/1		R 360/50 GM2	0752 29
SCREW	028 601 421079015	28/3		R 360/50 GM2	0954 03
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 360/50 GM2	0702 21
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 360/50 GM2	0702 26
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 360/50 GM2	0702 27
STUD BOLT	036 601 441158069	36/2		R 360/50 GM2	0754 03
STUD BOLT	036 601 441158069	36/2		R 360/50 GM2	0754 04
STUD BOLT	036 601 441158069	36/2		R 360/50 GM2	0754 06
LOCK NUT	042 601 381000550	42/1		R 360/50 GM2	0973 02
OILER	050 000 122008137	50		R 360/50 GM2	0703 20
OILER	050 001 334016131	50/1		R 360/50 GM2	0622 20
OILER	050 001 334016131	50/1		R 360/50 GM2	0622 31
OILER	050 001 334016131	50/1		R 360/50 GM2	0622 33
PLUG	057 601 800000483	57		R 360/50 GM2	0691 21
PLUG	057 601 800000483	57		R 360/50 GM2	0691 22
PLUG	057 601 800000483	57		R 360/50 GM2	0691 24
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 360/50 GM2	0692 22
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 360/50 GM2	0692 23
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 360/50 GM2	0692 25
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 360/50 GM2	0693 21
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 360/50 GM2	0693 22
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 360/50 GM2	0693 24
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 360/50 GM2	0760 21
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 360/50 GM2	0760 22
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 360/50 GM2	0760 24
LOCK WASHER	064 601 710000550	64/6		R 360/50 GM2	0964 02
IMPELLER WITHOUT WEAR RING	006 506 370940450	.6	3144639083	R 430/50 GM3	0767 01
OIL RING	100 210 511010012	100		R 430/50 GM3	0913 03

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 430/50 GM3	0700 10
THROAT BUSHING	107 631 821200204	107	3144639433	R 430/50 GM3	0775 01
KEY	014 625 101811070	14		R 430/50 GM3	0737 02
KEY	014 601 101811100	14/1		R 430/50 GM3	0738 02
GASKET	144 901 143045025	144/1		R 430/50 GM3	0842 01
GASKET	144 128 700009705	144/5		R 430/50 GM3	0927 02
GASKET	144 128 700009805	144/6		R 430/50 GM3	0929 02
SET SCREW	185 601 424063012	185/1		R 430/50 GM3	0612 07
DEFLECTOR	022 202 371260302	22		R 430/50 GM3	0740 02
DEFLECTOR	022 202 371240102	22/1		R 430/50 GM3	0739 02
DEFLECTOR	022 202 371340003	22/2		R 430/50 GM3	0741 02
BEARING	025 000 105153060	25		R 430/50 GM3	0742 02
BEARING	025 000 203136060	25/8		R 430/50 GM3	0743 02
BRACKET	026 501 370230200	26		R 430/50 GM3	0922 02
SCREW	028 624 421079031	28		R 430/50 GM3	0617 10
SCREW	028 624 421079031	28/1		R 430/50 GM3	0752 10
SCREW	028 601 421079015	28/3		R 430/50 GM3	0954 05
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 430/50 GM3	0702 10
STUD BOLT	036 620 441222076	36/1		R 430/50 GM3	0755 01
STUD BOLT	036 601 441158069	36/2		R 430/50 GM3	0754 01
BEARING COVER	038 202 371390000	38		R 430/50 GM3	0745 03
BEARING COVER	038 601 371480000	38/1		R 430/50 GM3	0744 01
LOCK NUT	042 601 381000650	42/1		R 430/50 GM3	0746 03
SHAFT	005 625 371520302	5		R 430/50 GM3	0766 01
OILER	050 000 122008137	50		R 430/50 GM3	0703 22
OILER	050 001 334016131	50/1		R 430/50 GM3	0622 10
PLUG	057 601 800000483	57		R 430/50 GM3	0691 10
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 430/50 GM3	0692 10
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 430/50 GM3	0693 10
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 430/50 GM3	0760 10
LOCK WASHER	064 625 371760003	64/2		R 430/50 GM3	0773 01
LOCK WASHER	064 601 710000650	64/6		R 430/50 GM3	0748 03
CASING COVER	079 610 371640322	79		R 430/50 GM3	0924 01
CASING WEAR RING	009 631 452201503	9	3144639103	R 430/50 GM3	0771 01
CASING WEAR RING	009 631 452201503	9/1	3144639103	R 430/50 GM3	0772 01
IMPELLER NUT	094 625 371020000	94		R 430/50 GM3	0774 01
STOP RING	099 601 371820000	99		R 430/50 GM3	0647 03
OIL RING	100 210 511010012	100		R 550/100 GM3	0913 02
EYE BOLT	106 501 110000160	106		R 550/100 GM3	0700 07

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه ایت ا... اشرفی اصفهانی ، ابتدای خیابان. ناطق نوری ، پلاک ۶ (ساختمان ۱۱۰) ، واحد۸ ، کد پستی : ۱۴۷۳۱۴۸۱۴۷
تلفن : ۹-۰۲۱-۴۴۴۷۲۲۱۸ Email: info@atisanatmobtaker.com نمابر : ۰۲۱-۴۴۴۵۵۲۲۸

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
THROAT BUSHING	107 625 821200207	107		R 550/100 GM3	0751 02
KEY	014 601 101811100	14/1		R 550/100 GM3	0738 03
GASKET	144 128 700009705	144/5		R 550/100 GM3	0927 03
GASKET	144 128 700009805	144/6		R 550/100 GM3	0929 03
DEFLECTOR	022 202 371340003	22/2		R 550/100 GM3	0741 03
SCREW	028 624 421079031	28		R 550/100 GM3	0617 07
SCREW	028 624 421079031	28/1		R 550/100 GM3	0752 07
SCREW	028 601 421079015	28/3		R 550/100 GM3	0954 06
SCREW	028 601 421079015	28/4		R 550/100 GM3	0702 07
STUD BOLT	036 620 441158069	36/2		R 550/100 GM3	0754 07
BEARING COVER	038 202 371390000	38		R 550/100 GM3	0745 02
LOCK NUT	042 601 381000650	42/1		R 550/100 GM3	0746 04
OILER	050 000 122008137	50		R 550/100 GM3	0703 23
OILER	050 001 334016131	50/1		R 550/100 GM3	0622 07
PLUG	057 601 800000483	57		R 550/100 GM3	0691 07
PLUG	057 200 840000213	57/1		R 550/100 GM3	0692 07
PLUG	057 601 800000213	57/2		R 550/100 GM3	0693 07
PLUG	057 601 800000213	57/28		R 550/100 GM3	0760 07
LOCK WASHER	064 625 371760004	64/2		R 550/100 GM3	0747 02
LOCK WASHER	064 601 710000650	64/6		R 550/100 GM3	0748 02
IMPELLER NUT	094 625 371830000	94		R 550/100 GM3	0749 02
STOP RING	099 601 371820000	99		R 550/100 GM3	0647 02
IMPELLER NUT	094 625 371830000	94		SA 450/200 GM3	0749 03
OIL RING	100 210 511010012	100		SA 450/200 GM3	0913 04
EYE BOLT	106 501 110000160	106		SA 450/200 GM3	0700 23
THROAT BUSHING	107 631 821200204	107	3144660433	SA 450/200 GM3	0775 02
KEY	014 601 101811100	14/1		SA 450/200 GM3	0738 04
GASKET	144 128 700009705	144/5		SA 450/200 GM3	0927 04
GASKET	144 128 700009805	144/6		SA 450/200 GM3	0929 04
DEFLECTOR	022 202 371260302	22	3144660273	SA 450/200 GM3	0740 03
DEFLECTOR	022 202 371240102	22/1	3144660283	SA 450/200 GM3	0739 03
DEFLECTOR	022 202 371340003	22/2	3144660293	SA 450/200 GM3	0741 04
BEARING 7313 BG	025 000 203136060	25/8		SA 450/200 GM3	0743 03
BRACKET	026 501 370230200	26		SA 450/200 GM3	0922 03
SCREW	028 624 421079031	28		SA 450/200 GM3	0617 22
SCREW	028 624 421079031	28/1		SA 450/200 GM3	0752 22
SCREW	028 601 421079015	28/3		SA 450/200 GM3	0954 07
SCREW	028 601 421079015	28/4		SA 450/200 GM3	0702 22
STUD BOLT	036 601 441158069	36/2		SA 450/200 GM3	0754 05

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه ایت ا... اشرفی اصفهانی ، ابتدای خیابان. ناطق نوری ، پلاک ۶ (ساختمان ۱۱۰) ، واحد۸ ، کد پستی : ۱۴۷۳۱۴۸۱۴۷
تلفن : ۹-۰۲۱-۴۴۴۷۲۲۱۸ Email: info@atisanatmobtaker.com نمابر : ۰۲۱-۴۴۴۵۵۲۲۸

DESCRIPTION	P/NO.(Gabbioneta)	POS/NO	MESC.NO.	MODEL	P.NO.(ASM)
BEARING COVER	038 202 371390000	38		SA 450/200 GM3	0745 04
BEARING COVER	038 601 371480000	38/1		SA 450/200 GM3	0744 03
LOCK NUT	042 601 381000650	42/1		SA 450/200 GM3	0746 01
OILER	050 000 122008137	50		SA 450/200 GM3	0703 24
OILER	050 001 334016131	50/1		SA 450/200 GM3	0622 21
PLUG	057 601 800000483	57		SA 450/200 GM3	0691 23
PLUG	057 200 840000213	57/1		SA 450/200 GM3	0692 24
PLUG	057 601 800000213	57/2		SA 450/200 GM3	0693 23
PLUG	057 601 800000213	57/28		SA 450/200 GM3	0760 23
LOCK WASHER	064 625 371760004	64/2		SA 450/200 GM3	0747 03
LOCK WASHER	064 601 710000650	64/6		SA 450/200 GM3	0748 04
STOP RING	099 601 371820000	99		SA 450/200 GM3	0647 04

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه ایت ا... اشرفی اصفهانی ، ابتدای خیابان. ناطق نوری ، پلاک ۶ (ساختمان ۱۱۰) ، واحد۸ ، کد پستی : ۱۴۷۳۱۴۸۱۴۷
تلفن : ۹- ۴۴۴۷۲۲۱۸-۰۲۱ Email: info@atisanatmobtaker.com نمابر : ۴۴۴۵۵۲۲۸-۰۲۱